SOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE CASOS BAJO EL USO DE TECNOLOGÍA CISCO

FRANCISCO ALDEMAR OLIVA GUEVARA

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA ECBTI DIPLOMADO CISCO VALLE DEL GUAMUEZ 2018

SOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE CASOS BAJO EL USO DE TECNOLOGÍA CISCO

FRANCISCO ALDEMAR OLIVA GUEVARA

Diplomado en redes como opción de grado

GIOVANNI ALBERTO BRACHO TUTOR

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA ECBTI DIPLOMADO CISCO VALLE DEL GUAMUEZ 2018

Valle del Guamuéz 19, dic, 2018)

NOTA DE ACEPTACION

Presidente del jurado

Jurado

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios principalmente por permitirme culminar con éxito los estudios. Al tutor Giovanni Alberto Bracho por su apoyo y dedicación.

A mi esposa, mis padres, mis hermanos y compañeros por su ayuda incondicional.

TABLA DE CONTENIDO

1 IK [H''		_
UDJE	[IVOS	9
DESA	RROLLO DE LOS ESCENARIOS 1 y 2	10
1. 1	Escenario 1	10
1.2 1	Los puertos de red que no se utilizan se deben deshabilitar	12
1.3	La información de dirección IP R1, R2 y R3 debe cumplir con la tabla	12
1.3	.1 Configuración del ISP	12 13
1.3	.3 Configuración de R2	14
1.3	.4 Configuracion R 3	16
1.4 obter	Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 deben	17
1 5	Di daha malizan una NAT aan sahmaanga sahma una dimaajan IDv4 núhliga	17
1.6	R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuró y que in	cluye
esa r R2 es	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0.	19 19
esa r R2 es 1.7 200.	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20	19 19 100 y
esa r R2 es 1.7 200. 1.8 dispo	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los ositivos en R3 (ping)	19 19 100 y 20
esa r R2 es 1.7 200. 1.8 dispo 1.9 y obl	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los ositivos en R3 (ping) La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de l igación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack)	19 19 100 y 20 PC30 21
esa r R2 es 1.7 200. 1.8 dispo 1.9 y obl 1.10 IPv6	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los ositivos en R3 (ping) La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de l igación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack) La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv configuradas (dual- stack).	19 19 100 y 20 PC30 21 4 e 21
esa r R2 es 1.7 200. 1.8 dispo 1.9 y obl 1.10 IPv6 1.11	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los ositivos en R3 (ping) La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de l igación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack) La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv configuradas (dual- stack) R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2	19 19 100 y 20 PC30 21 4 e 21 22
esa r R2 es 1.7 200. 1.8 dispo 1.9 y obl 1.10 IPv6 1.11 1.12 desdd	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los ositivos en R3 (ping) La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de I igación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack) La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv configuradas (dual- stack) R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2 R1, R2 y R3 deben saber sobre las rutas de cada uno y la ruta predeterminada e R1.	19 19 100 y 20 PC30 21 4 e 21 22
esa r R2 es 1.7 200. 1.8 dispo 1.9 y obl 1.10 IPv6 1.11 1.12 desde 1.13 sí y s	uta en el dominio RIPv2 s un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0. R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 20 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los sitivos en R3 (ping) La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de I igación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack) La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv configuradas (dual- stack) R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2 R1, R2 y R3 deben saber sobre las rutas de cada uno y la ruta predeterminada e R1. Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping en a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer ipv6-pin e ellos y el servidor.	19 19 100 y 20 2C30 21 4 e 21 23 tre

2.1.	Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno) de
los disp	ositivos que forman parte del escenario	26
2.1.1	Configuración del direccionamiento ip de Internet PC	
2.1.2	Configuración de Web Server	
2.1.3	Configuración de RT	
2.1.4	Configuration del R2	
2.1.5	Configuración del K3	28
2.1.0	Configuración de S1	29
2.1.7	Configuración del direccionemiento in de "DC A"	
2.1.8	Configuración del direccionamiento in de "PC-A"	
2.1.9	Configuración del direcciónamiento ip de PC-C	
2.2 (Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios: .	30
2.2.1	Configuración en R1	30
2.2.2	Configuración en R2	31
2.2.3	Configuración en R3	31
Visualiz	zar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2	32
2.4 V	/isualizar lista resumida de interfaces nor OSPF en donde se ilustre el costo de	cada
interfac		
meria		
2.5 V	visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing	
Networ	ks, and passive interfaces configuradas en cada router	32
2.6	Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inte	er-
VLAN	Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida	33
2.6.1	Se configuramos la seguridad en R1	33
2.6.2	Seguridad en el router R2	33
2.6.3	Configuración de seguridad en R3	34
2.6.4	Configuración de seguridad en S1	34
2.6.5	Seguridad en S3	34
2.6.6	Configuracion de vlan en S1	35
2.6.7	Configuración vlan en S3	36
2.7 F	n el Switch 3 deshabilitar DNS lookup	37
2.8 A	signar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos	37
2.8.1	Configuración de direcciones IP en S1	37
2.8.2	Configuración de direcciones IP en S3	37
2.9 I	Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red	38
2.9.1	Desactivar interfaces en S1	38
2.9.2	Desactivar interfaces en S3	38
2.10	Implement DHCP and NAT for IPv4	39
2 11	Configurar R1 como servidor DHCP para las VI ANS 30 y 40	20
2.12 estática	Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configurac s	iones
ostatica		
213	Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet	40

2.14 Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su cr restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.	iterio en para 41
2.15 Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nom criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2	ıbradas a su 41
2.16 Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráf mediante el uso de Ping y Traceroute.	ico en los routers 42
CONCLUSIONES	43
BIBLIOGRAFÍA	44

INTRODUCIÓN

Las redes de comunicación, nos ayudan a comunicarnos con personas de diferentes partes del mundo, es una herramienta fundamental, que con ella podemos trabajar desde casa, estudiar, hacer llamadas y video llamadas, estar informados de las cosas que pasan por el mundo entero, también hacer negocios.

A continuación en esta actividad conoceremos sobre implementación NAT, de los servidores DHCP, RIPV2 y el Routing entre VLAN, los enlaces troncales y los códigos para su ejecución. Por medio del simulador de redes de CISCO packet tracer.

OBJETIVOS

Desarrollar los dos escenarios planteados con su respectiva documentación de cada proceso realizado como son:

- El escenario uno configuración de PAT, servidor DHCP configuración de vlan, direcciones trocales con su debida documentación en IPv4 y IPv6.
- Escenario dos configuración de dirección IP protocolos de enrutamiento OSPFv2 listas de acceso, creación y configuración de Vlan puertos trocales y DHCP en IPV4

1. Escenario 1



Tabla de direccionamiento

El administr ador	Interfaces	Dirección IP	Máscara de subred	Gatewa y prodotormi
ISP	S0/0/0	200.123.211.1	255.255.255.0	N/D
	Se0/0/0	200.123.211.2	255.255.255.0	N/D
R1	Se0/1/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/D
	Se0/1/1	10.0.0.5	255.255.255.252	N/D
	Fa0/0,100	192.168.20.1	255.255.255.0	N/D
R2	Fa0/0,200	192.168.21.1	255.255.255.0	N/D
	Se0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/D
	Se0/0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	N/D
	$E_{2}O/O$	192.168.30.1	255.255.255.0	N/D
R3	Fa0/0	2001:db8:130::9C0:80F:3	/64	N/D
	Se0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	N/D
	Se0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	N/D
SW2	VLAN 100	N/D	N/D	N/D
	VLAN 200	N/D	N/D	N/D
SW3	VLAN1	N/D	N/D	N/D

PC20	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC21	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC30	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC31	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop20	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop21	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop30	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop31	NIC	DHCP	DHCP	DHCP

Tabla de asignación de VLAN y de puertos

Dispositivo	VLAN	Nombre	Interf az
SW2	100	LAPTOPS	Fa0/2-3
SW2	200	DESTOPS	Fa0/4-5
SW3	1	-	Todas las interfaces

Tabla de enlaces troncales

Dispositivo	Interfaz	Dispositivo
local	local	remoto
SW2	Fa0/2-3	100

Situación

En esta actividad, demostrará y reforzará su capacidad para implementar NAT, servidor de DHCP, RIPV2 y el routing entre VLAN, incluida la configuración de direcciones IP, las VLAN, los enlaces troncales y las subinterfaces. Todas las pruebas de alcance deben realizarse a través de ping únicamente.

Descripción de las actividades

1.1 SW1 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la tabla 1.

Switch> enable Switch# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)# no ip domain-lookup Switch(config)# hostname S2 S2(config)# vlan 100 S2(config-vlan)# no shut % Invalid input detected at '^' marker. S2(config-vlan)# exit S2(config-vlan)# exit S2(config)# int vlan100 S2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan100, changed state to up

S2(config-if)# exit S2(config)# int range f0/2-3 S2(config-if-range)# switchport access vlan 100 S2(config-if-range)#exit S2(config)# vlan 200 S2(config)# vlan 200 S2(config-vlan)# exit S2(config)# int range f0/4-5 S2(config-if-range)# switchport access vlan 200 S2(config-if-range)# exit S2(config)# no shut

1.2 Los puertos de red que no se utilizan se deben deshabilitar.

S2(config-if-range)# int range f0/6-24 S2(config-if-range)# shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down

S2(config-if-range)# exit

1.3 La información de dirección IP R1, R2 y R3 debe cumplir con la tabla

1.3.1 Configuración del ISP

Router> ENABLE Router# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# no ip domain-lookup Router(config)# hostname ISP ISP(config)# enable password class ISP(config)# li con 0 ISP(config-line)# password cisco ISP(config-line)# login ISP(config-line)# logging synchronous ISP(config-line)# exit ISP(config)# line vty 0 15 ISP(config-line)#password cisco ISP(config-line)# login ISP(config-line)# login ISP(config-line)# exit ISP(config)# banner motd # prohibido el acceso no autorizado # ISP(config)# int s0/0/0 ISP(config-if)# ip address 200.123.211.1 255.255.255.0 ISP(config-if)# no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down ISP(config-if)#

1.3.2 Configuración de R1

Router> enable Router# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# no domain-lookup ٨ % Invalid input detected at '^' marker. Router(config)# no ip domain-lookup Router(config)# hostname R1 R1(config)# service password-encryption R1(config)#enable secret class R1(config)# line con 0 R1(config-line)# password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#logging synchronous R1(config-line)# exit R1(config)# line vty 0 15 R1(config-line)# password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)# exit R1(config)# banner # acceso denegado a personal no autorizado # % Invalid input detected at '^' marker. R1(config)# banner motd # acceso denegado a personal no autorizado # R1(config)# int s0/0/0 R1(config-if)# ip address 200.123.211.2 255.255.255.0 R1(config-if)# clock rate 128000

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R1(config-if)# R1(config-if)# exit R1(config)# int s0/1/0 R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 R1(config-if)# clock rate 128000 This command applies only to DCE interfaces R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down R1(config-if)# exit R1(config)# int s0/1/1 R1(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 R1(config-if)# clock rate 128000 This command applies only to DCE interfaces R1(config-if)# no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down R1(config-if)# wr copy run start ^ % Invalid input detected at '^' marker. R1(config-if)# end R1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1# copy run start Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] R1#

1.3.3 Configuración de R2

Router(config)# hostname R2 R2(config)# service password-encryption R2(config)# banner motd # Prohibido el acceso no autorizado # R2(config)# int f0/0.100 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 R2(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R2(config-subif)# int f0/0.200 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 21 R2(config-subif)# ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 R2(config-subif)# exit R2(config)# int f0/0 R2(config-if)# no shut

R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.100, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.200, changed state to up

R2(config-if)# exit R2(config)# int s0/0/0 R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 R2(config-if)# clock rate 128000 R2(config-if)# no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R2(config-if)# R2(config-if)# exit R2(config)# int s0/0/1 R2(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255.252 R2(config-if)# no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down R2(config-if)#R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.252 R2(config-if)# clock rate 128000 R2(config-if)# no shut

R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config-if)# exit R2(config)# inte %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config)# inte s0/0/1 R2(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255.252 R2(config-if)# clock rate 128000 R2(config-if)# no shut R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

R2(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

1.3.4 Configuracion R 3

Router> enable Router# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# no ip domain-lookup Router(config)# hostname R3 R3(config)# service password-encryption R3(config)# enable secret class R3(config)# line con 0 R3(config-line)# password cisco R3(config-line)# login R3(config-line)# loggin synchronous R3(config-line)# exit R3(config)# line vty 0 15 R3(config-line)# password cisco R3(config-line)# login R3(config-line)# exit R3(config)# banner motd # Prohibido el acceso # R3(config)# int s0/0/0R3(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 R3(config-if)# clock rate 128000 This command applies only to DCE interfaces R3(config-if)# no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R3(config-if)# exit R3(config)# int s0/0/1 R3(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.252 R3(config-if)# clock rate 128000 R3(config-if)# no shut

R3(config-if)# exit R3(config)# int f0/0 R3(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 R3(config-if)# no shut R3# copy run start Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] R3#

1.4 Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 deben obtener información IPv4 del servidor DHCP.

Laptop 20

Laptop20			
Physical Conf	Desktop	Programming	Attributes
OHCP			⊘ Static
IP Address			192.168.20.3
Subnet Mask			255.255.255.0
Default Gateway			192.168.20.1
DNS Server			200.123.211.1
IPv6 Configuratio	1		

Laptop 21

Laptop21		
Physical Config De	sktop Programming	Attributes
OHCP		◎ Static
IP Address		192.168.20.2
Subnet Mask		255.255.255.0
Default Gateway		192.168.20.1
DNS Server		200.123.211.1

Pc20

PC20					
Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes	
OHCI)			Static	
IP Addres	s			192.168.21.3	3
Subnet N	ask			255.255.255	.0
Default G	ateway			192.168.21.1	I
DNS Ser	/er			200.123.211	1
IPv6 Con	iguration				

Pc21

PC21					
Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes	
OHCP				Static	DHCP request successful.
IP Address				192.168.21	2
Subnet Ma	sk			255.255.25	5.0
Default Ga	teway			192.168.21	.1
DNS Serve	r			200.123.21	1.1
IPv6 Config	uration				

Laptop 30

🤻 Lapt	op30					
Phys	ical Config	Desktop	Programming	Attributes		
Inter	ace	FastEthernet0				-
-IP C	onfiguration					
۲	DHCP			C Static	DHCP request successful.	
IP A	ddress			192.168.30.5		
Sul	onet Mask			255.255.255.0		
De	ault Gateway			192.168.30.1		
DN	S Server			0.0.0.0		
-IPv	Configuration					

Laptop31

🤻 Laptop31		
Physical Config Desktop	Programming Attrib	utes
DHCP	© s	atic
IP Address	192.	68.30.4
Subnet Mask	255.3	155.255.0
Default Gateway	192.	68.30.1
DNS Server	0.0.0	.0
IPv6 Configuration		

Pc30

PC30				
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes	
OHCP			◎ Static	DHCP request successful.
IP Address			192.168.30.3	
Subnet Mask			255.255.255.0	
Default Gateway			192.168.30.1	
DNS Server			0.0.0.0	

Pc31

<u> </u>			
Þ	🥐 PC31		×
	Physical Config Desktop Programming	Attributes	
	DHCP	Static	•
	IP Address	192.168.30.2	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.30.1	
	DNS Server	0.0.0.0	
	IPv6 Configuration		

1.5 R1 debe realizar una NAT con sobrecarga sobre una dirección IPv4 pública. Asegúrese de que todos los terminales pueden comunicarse con Internet pública (haga ping a la dirección ISP) y la lista de acceso estándar se llama INSIDE-DEVS.

R1> enable R1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)# ip nat pool NAT-POOL2 200.123.211.1 200.123.211.14 netmask 255.255.255.0 R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 R1(config)#ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL2 overload R1(config)# interface serial0/0/0 R1(config-if)# ip nat inside R1(config-if)# ip nat outside R1(config-if)# ip nat outside R1(config-if)# ip nat outside R1(config-if)# ip nat outside

R1# show ip nat statistics Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended) Outside Interfaces: Serial0/0/0 Inside Interfaces: Hits: 0 Misses: 0 Expired translations: 0 Dynamic mappings: -- Inside Source access-list 1 pool public_access refCount 0 pool public_access: netmask 255.255.255.224 start 200.123.210.4 end 200.123.210.10 type generic, total addresses 7, allocated 0 (0%), misses 0

1.6 R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuró y que incluye esa ruta en el dominio RIPv2.

10.0.0/30 via 200.123.211.1

R2 es un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0.

R2(config)#ip dhcp pool desktops R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 R2(dhcp-config)#ip dhcp pool desktops R2(dhcp-config)#network 192.168.21.0 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 R2(dhcp-config)# end

R2(config)# ip dhcp pool desktops R2(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0 R2(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1 R2(dhcp-config)# end R2#

1.7 R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 100 y 200.

R2(config)#int f0/0.100 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 R2(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R2(config-subif)#int f0/0.200 R2(config-subif)# encapsulation dot1Q 200 R2(config-subif)#ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 R2(config-subif)# exit R2(config)# int f0/0

1.8 El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los dispositivos en R3 (ping).

R3(config)# ipv6 unicast-routing R3(config)# int f0/0 R3(config-if)#ipv6 address 200:db8:130::9c0:80F:301/64 R3(config-if)# exit R3(config)# int f0/0

nysical conng	Services Desktop P	Programming Attributes		
C DHCP		Static		
IP Address				
Subnet Mask				
Default Gateway		0.0.0		
DNS Server		0.0.0.0		
IPv6 Configuration				
DHCP	C Auto Co	nofin in Static		
IPv6 Address	0,100	2001-DBR-130-0-206-24EE-EEE-C4C0		
1 10 / 60 / 600				
Link Loopl Addroop		EFFORE ZING ZHEF FEFFE VHI V		
Link Local Address				
Link Local Address		FE80:201:42FF;FE94;5301		
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server		FE80-201.42FF.FE94-5301		
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X		FE0: 201-42FF-FE94-5301		
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X	ŧy	FE80-201-42FF FE94 5301		
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Securi Authentication	ty MD5	FE00-201-42FF FE04 5301		
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Securi Authentication Username	ty MD5	FE00-201-42FF FE04 5301		

1.9 La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de PC30 y obligación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack). Las direcciones se deben configurar mediante DHCP y DHCPv6.

Laptop30		83	🤻 PC31		
Physical Config	Desktop Programming Attributes		Physical Config Desktop	Programming Attributes	
Interface Fas	tEthernet0 🗸	^	DHCP	○ Static	
IP Configuration			IP Address	192.168.30.2	
DHCP	Static DHCP request successful.		Subnet Mask	255.255.255.0	
IPAddress	192.168.30.5		Default Gateway	192.168.30.1	
Subnet Mask	255.255.255.0		DNS Server	0.0.0	
Default Gateway	vay 192.168.30.1		IPv6 Configuration		
DNS Server	0.0.0.0		OHCP O Auto	Config 🔘 Static	
IPv6 Configuration		E	IPv6 Address	2001:DB8:130:0:20C:CFFF:FE61:B992 / 64	
DHCP	Auto Config 🔘 Static DHCPv6 request successful.		Link Local Address	FE80::20C:CFFF:FE61:B992	
IPv6 Address	2001:DB8:130:0:202:16FF:FEC0:8685 / 64		IPv6 Gateway	FE80::201:42FF:FE94:5301	
Link Local Address	FE80::202:16FF:FEC0:8685		IPv6 DNS Server		
IPv6 Gateway	FE80::201:42FF:FE94:5301		802.1X		
IPv6 DNS Server			Use 802.1X Security		
802.1X			Authentication MD5	Ψ	
Use 802.1X Security	/		Username		
			Baseword		

Pc30 y 31

hysical Config	Desktop Programming Attributes		Physical Config De	sktop Programming Attributes
OHCP	Static DHCP request successful.	^	DHCP	Static
IP Address	192.168.30.3		IP Address	192.168.30.2
Subnet Mask	255.255.255.0		Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.1		Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	0.0.0.0		DNS Server	0.0.0
IPv6 Configuration			IPv6 Configuration	
DHCP O Auto Config O Static DHCPv6 request successful.			OHCP O Au	uto Config 🔘 Static
IPv6 Address 2001:DB8:130:0:201:96FF:FE62:47CC / 64			IPv6 Address	2001:DB8:130:0:20C:CFFF:FE61:B992 / 64
Link Local Address	FE80::201:96FF:FE62:47CC		Link Local Address	FE80::20C:CFFF:FE61:B992
IPv6 Gateway	FE80::201:42FF:FE94:5301		IPv6 Gateway	FE80::201:42FF:FE94:5301
IPv6 DNS Server			IPv6 DNS Server	
802.1X			802.1X	
Use 802.1X Securit	у		Use 802.1X Security	
Authentication	MD5		Authentication	(MD5 💌
Username			Username	

1.10 La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv4 e IPv6 configuradas (dual- stack).

R3(config)# ip dhcp pool desktops R3(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0 R3(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

R3(config)#ipv6 dhcp pool prueba R3(config-dhcpv6)#prefix-delegation pool prueba R3(config-dhcpv6)# exit R3(config)#ipv6 general-prefix prueba 2001:db8:130::9c0:80f:300/64 R3(config)#ipv6 local pool prueba 2001:db8:130::9c0:80f:310/40 64 R3(config)# interface f0/0 R3(config-if)#ipv6 dhcp server prueba R3(config-if)# end R3#

1.11 R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2.

1.11.1 Configuración router rip

R1> enable R1# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)# router rip R1(config-router)# version 2 R1(config-router)#network 200.123.211.0 R1(config-router)#network 10.0.00 R1(config-router)#

R2# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)# router rip R2(config-router)# version 2 R2(config-router)# network 192.168.20.0 R2(config-router)# network 192.168.21.0 R2(config-router)# network 10.0.00 R2(config-router)#

R3> enable R3# confi t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)# router rip R3(config-router)# version 2 R3(config-router)#network 192.168.30.0 R3(config-router)#network 10.0.0 R3(config-router)# exit R3(config)#

R3# show ip route

Gateway of last resort is 10.0.0.5 to network 0.0.0.0

10.0.0/30 is subnetted, 3 subnets R 10.0.0 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:15, Serial0/0/0 C 10.0.0.4 is directly connected, Serial0/0/0 C 10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/1 R 192.168.20.0/24 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:15, Serial0/0/0 R 192.168.21.0/24 [120/2] via 10.0.0.5, 00:00:15, Serial0/0/0 C 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 R 200.123.211.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:15, Serial0/0/0 R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:15, Serial0/0/0 R3#

1.12 R1, R2 y R3 deben saber sobre las rutas de cada uno y la ruta predeterminada desde R1.

R1# show protocol Global values: Internet Protocol routing is enabled FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down FastEthernet0/1 is administratively down, line protocol is down Serial0/0/0 is up, line protocol is up Internet address is 200.123.211.2/24 Serial0/0/1 is administratively down, line protocol is down Serial0/1/0 is up, line protocol is up Internet address is 10.0.0.1/30 Serial0/1/1 is up, line protocol is up Internet address is 10.0.0.5/30

Vlan1 is administratively down, line protocol is down

1.13 Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping entre sí y a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer ipv6-ping entre ellos y el servidor.

Ping de la laptop30 a la pc 21 192.168.20.1 y al ISP 200.123.211.1



Ping de la PC21 a la PC31 y al ISP



2. Escenario 2

Escenario Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de Miami, Bogotá y Buenos Aires, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.



2.1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario



Realizamos la topología como se muestra en la figura

2.1.1 Configuración del direccionamiento ip de Internet PC

Seleccionamos la configuración IP estática y configuramos lo siguiente: IP address: 209.165.200.230 Mascara de subred: 255.255.255.248 Gateway predeterminado: 209.165.200.225

2.1.2 Configuración de Web Server

Seleccionamos la configuración IP estática y configuramos lo siguiente: IP address: 10.10.10.10 Mascara de subred: 255.255.255.0 Gateway predeterminado: 10.10.10.1

2.1.3 Configuración de R1

Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1 R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#description connection to R2 R1(config-if)#ip add 172.31.21.1 255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 128000 R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R1(config-if)# R1(config-if)#exit R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 R1(config)#

2.1.4 Configuración del R2

Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2 R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#descrip connection to R1 R2(config-if)#ip add 172.31.21.2 255.255.255.252 R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

R2(config-if)#int s0/0/0 R2(config-if)#descrip connection to R3 R2(config-if)#ip add 172.31.23.1 255.255.255 R2(config-if)#clock rate 128000 R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R2(config-if)#int f0/0 R2(config-if)#descrip Internet PC R2(config-if)#ip add 209.165.200.225 255.255.255.248 R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#int f0/1 R2(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#description connection to web server R2(config-if)#exit R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0 R2(config)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

2.1.5 Configuración del R3

Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R3 R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#description connection to R2 R3(config-if)#ip add 172.31.23.2 255.255.252.252 Bad mask 0xFFFFCFC for address 172.31.23.2 R3(config-if)#ip add 172.31.23.2 255.255.255.252 R3(config-if)#ip oshutdown

R3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up int 1 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

٨

% Invalid input detected at '^' marker. R3(config-if)#int lo4

R3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback4, changed state to up

R3(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#int lo5 R3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback5, changed state to up

R3(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#int lo6

R3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback6, changed state to up

R3(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 R3(config-if)#exit R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1 R3(config)#

2.1.6 Configuración de "S1"

Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#no ip domain-lookup Switch(config)#hostname S1 S1(config)#exit S1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

2.1.7 Configuración de "S3"

Switch>enable Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#no ip domain-lookup Switch(config)#hostname S3 S3(config)#exit S3# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

2.1.8 Configuración del direccionamiento ip de "PC-A"

Seleccionamos la configuración IP por DHCP y nos queda de la siguiente manera: IP address: 169.254.139.60 Mascara de subred: 255.255.0.0 Gateway predeterminado: 0.0.0.0

2.1.9 Configuración del direccionamiento ip de "PC-C"

Seleccionamos la configuración IPpor DHCP y nos queda de la siguiente manera: IP address: 169.254.236.160 Mascara de subred: 255.255.0.0 Gateway predeterminado: 0.0.0.0

2.2 Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios:

OSPFv2 area 0	
Configuration Item or Task	Specification
Router ID R1	1.1.1.1
Router ID R2	5.5.5.5
Router ID R3	8.8.8.8
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas	
Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en	256 Kb/s
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a	9500

2.2.1 Configuración en R1

R1>enable R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id 1.1.1.1 R1(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

R1(config-router)#no router-id 1.1.1.1 R1(config-router)#router-id 1.1.1.1 R1(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

R1(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0 R1(config-router)#passive-interface f0/0 R1(config-router)#exit R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#bandwidth 256 R1(config-if)#ip ospf cost 9500 **R1(config-if)#**

2.2.2 Configuración en R2

R2>enable R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#router-id 5.5.5 R2(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)# 02:12:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

R2(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#passive-interface f0/0 R2(config-router)#interface s0/0/0 R2(config-if)#bandwidth 256 R2(config-if)#interface s0/0/1 R2(config-if)#bandwidth 256 R2(config-if)#interface s0/0/0 R2(config-if)#interface s0/0/0 R2(config-if)#interface s0/0/0

R2(config-if)#

2.2.3 Configuración en R3

R3>enable R3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#router-id 8.8.88 R3(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 R3(config-router)# 02:25:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 5.5.5.5 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#passive-interface lo4 R3(config-router)#passive-interface lo5 R3(config-router)#passive-interface lo6 R3(config-router)#exit R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#bandwidth 256 R3(config-if)#ip ospf cost 9500

R3(config-if)#exit

2.3 Verificar información de OSPF

Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2

R2>enable R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 1.1.1.1 0 FULL/ - 00:00:30 172.31.21.1 Serial0/0/1 8.8.8.8 0 FULL/ - 00:00:39 172.31.23.2 Serial0/0/0

2.4 Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface

Para este paso se utiliza el comando **show ip ospf interface brief** pero este comando no es soportado por Packet tracert

R2#show ip ospf interface brief ^ % Invalid input detected at '^' marker.

2.5 Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router.

R2#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1" Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Router ID 5.5.5.5 Number of areas in this router is 1.1 normal 0 stub 0 nssa Maximum path: 4 Routing for Networks: 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0 Passive Interface(s): FastEthernet0/0 **Routing Information Sources:** Gateway Distance Last Update 1.1.1.1 110 00:28:05 5.5.5.5 110 00:17:56 8.8.8.8 110 00:13:05 Distance: (default is 110)

2.6 Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida.

2.6.1 Se configuramos la seguridad en R1

R1>enable R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#enable secret class R1(config)#line con 0 R1(config-line)#pass cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#line vty 0 4 R1(config-line)#pass cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#service pass R1(config)#service password-encryption R1(config)#banner motd #Prohibido El Acceso No Autorizado# R1(config)# exit R1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

2.6.2 Seguridad en el router R2

R2>enable R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#enable secret class R2(config)#line con 0 R2(config-line)#pass cisco R2(config-line)#login R2(config-line)#line vty 0 4 R2(config-line)#pass cisco R2(config)#pass cisco R2(config)#pa

R2#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

2.6.3 Configuración de seguridad en R3

R3>enable R3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#enable secret class R3(config)#line con 0 R3(config-line)#pass cisco R3(config-line)#login R3(config-line)#login R3(config)#service password-encryption R3(config)#service password-encryption R3(config)#banner motd #Prohibido El Acceso No Autorizado# R3(config)#exit R3# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

2.6.4 Configuración de seguridad en S1

S1>enable Password: S1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S1(config)#enable secret class S1(config)#line con 0 S1(config-line)#pass cisco S1(config-line)#login S1(config-line)#line vty 0 4 S1(config-line)#pass cisco S1(config-line)#login S1(config-line)#service password-encryption S1(config)#banner motd #Prohibido El Acceso No Autorizado# S1(config)#exit S1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

2.6.5 Seguridad en S3

S3>enable

S3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S3(config)#hostname S3 S3(config)#no ip domain-lookup S3(config)#enable secret class S3(config)#line con 0 S3(config-line)#pass cisco S3(config-line)#login S3(config-line)#line vty 0 4 S3(config-line)#pass cisco S3(config-line)#login S3(config-line)#exit S3(config)#service password-encryption S3(config)#banner motd #Prohibido El Acceso No Autorizado# S3(config)#exit S3# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

2.6.6 Configuracion de vlan en S1

S1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S1(config)#no ip domain-lookup S1(config)#vlan 30 S1(config-vlan)#name Administracion S1(config-vlan)#vlan 40 S1(config-vlan)#vlan 40 S1(config-vlan)#name Mercadeo S1(config-vlan)#vlan 200 S1(config-vlan)#name Mantenimiento S1(config-vlan)#exit S1(config)#int vlan 200 S1(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan200, changed state to up

S1(config-if)#ip address 192.168.200.2 255.255.255.0 S1(config-if)#no shut S1(config-if)#exit S1(config)#ip default-gateway 192.168.200.1 S1(config)#interface f0/3 S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan200, changed state to up

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 S1(config-if)#interface f0/24 S1(config-if)#switchport mode trunk S1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 S1(config-if)#interface range fa0/1-2, fa0/4-23, GigabitEthernet0/1-2 S1(config-if-range)#switchport mode access S1(config-if-range)#interface fa0/1 S1(config-if)#switchport mode access S1(config-if)#switchport access vlan 30 S1(config-if)#switchport access vlan 30 S1(config-if)#interface range fa0/2, fa0/4-23, GigabitEthernet0/1-2 S1(config-if)#interface range fa0/2, fa0/4-23, GigabitEthernet0/1-2

2.6.7 Configuración vlan en S3

Prohibido El Acceso No Autorizado

User Access Verification

Password:

S3>enable Password: S3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S3(config)#hostname S3 S3(config)#no ip domain-lookup S3(config)#vlan 30 S3(config-vlan)#name Administracion S3(config-vlan)#vlan 40 S3(config-vlan)#name Mercadeo S3(config-vlan)#vlan 200 S3(config-vlan)#name Mantenimiento S3(config-vlan)#exit S3(config)#int vlan 200 S3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan200, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan200, changed state to up

S3(config-if)#ip address 192.168.200.3 255.255.255.0 S3(config-if)#no shutdown S3(config-if)#exit S3(config)#ip default-gateway 192.168.200.1 S3(config)#interface f0/3 S3(config-if)#switchport mode trunk S3(config-if)#switchport trunk native vlan 1 S3(config-if)#interface range fa0/1-2, fa0/4-24, GigabitEthernet0/1-2 S3(config-if-range)#switchport mode access S3(config-if-range)#interface fa0/1 S3(config-if)#switchport mode access S3(config-if)#switchport access vlan 40 S3(config-if)# S3(config-if)# S3(config-if)#interface range fa0/2, fa0/4-24, GigabitEthernet0/1-2 S3(config-if-range)#shutdown

2.7 En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup

S3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S3(config)#no ip domain-lookup S3(config)#exit S3# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

2.8 Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos.

2.8.1 Configuración de direcciones IP en S1

S1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S1(config)#int vlan 200 S1(config-if)#ip address 192.168.200.2 255.255.255.0 S1(config-if)#no shutdown S1(config-if)#exit S1(config)#ip default-gateway 192.168.200.1

2.8.2 Configuración de direcciones IP en S3

Prohibido El Acceso No Autorizado

User Access Verification

Password:

S3>enable Password: S3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S3(config)#int vlan 200 S3(config-if)#ip address 192.168.200.3 255.255.255.0 S3(config-if)#no shutdown S3(config-if)#exit S3(config)#ip default-gateway 192.168.200.1 S3(config)#

2.9 Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red.

2.9.1 Desactivar interfaces en S1

S1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S1(config)# S1(config)#interface range fa0/1-2, fa0/4-23, GigabitEthernet0/1-2 S1(config-if-range)#switchport mode access S1(config-if-range)#interface fa0/1 S1(config-if)#switchport mode access S1(config-if)#switchport access vlan 30 S1(config-if)#interface range fa0/2, fa0/4-23, GigabitEthernet0/1-2 S1(config-if)#interface range fa0/2, fa0/4-23, GigabitEthernet0/1-2

S1(config-if-range)#

2.9.2 Desactivar interfaces en S3

S3>enable Password: S3#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S3(config)#int vlan 200 S3(config-if)#ip address 192.168.200.3 255.255.255.0 S3(config-if)#no shutdown S3(config-if)#exit S3(config)#ip default-gateway 192.168.200.1 S3(config)# S3(config)#interface range fa0/1-2, fa0/4-24, GigabitEthernet0/1-2 S3(config-if-range)#switchport mode access S3(config-if-range)#int fa0/1 S3(config-if)#switchport mode access S3(config-if)#switchport access vlan 40 S3(config-if)#interface range fa0/2, fa0/4-24, GigabitEthernet0/1-2 S3(config-if-range)#shutdown

S3(config-if-range)#

2.10 Implement DHCP and NAT for IPv4

Configuracion para R1

R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30 R1(config)#ip dhcp pool Administracion R1(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1 R1(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11 R1(dhcp-config)#end R1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#enable R1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30 R1(config)#ip dhcp pool Mercadeo R1(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 R1(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 R1(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11 R1(dhcp-config)#end R1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

2.11 Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30
R1(config)#ip dhcp pool Administracion
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(config)#ip dhcp pool ADMINISTRACION
R1(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com
% Invalid input detected at '^' marker.
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

2.12 Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estáticas.

	Name: ADMINISTRACION
Configurar DHCP pool para VLAN	DNS-Server: 10.10.10.11
30	Domain-Name: ccna-unad.com
	Establecer default gateway.
	Name: MERCADEO
Configurar DHCP pool para VLAN	DNS-Server: 10.10.10.11
40	Domain-Name: ccna-unad.com
	Establecer default gateway.

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.31.1 192.168.31.30 R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.31.1 192.168.31.30 R1(config)#no ip dhcp excluded-address 192.168.31.1 192.168.31.30 R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30 R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30 R1(config)#ip dhcp pool Administracion R1(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11 R1(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com ٨ % Invalid input detected at '^' marker. R1(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1 R1(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)#ip dhcp pool Mercadeo R1(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11 R1(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com % Invalid input detected at '^' marker. R1(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 R1(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0 R1(dhcp-config)#

2.13 Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#access-list 1 permit 192.168.30.1 0.0.0.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.40.1 0.0.0.255 R2(config)#no access-list 1 permit 192.168.30.1 0.0.0.255 R2(config)#no access-list 1 permit 192.168.40.1 0.0.0.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.3.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.3.255 R2(config)#ip nat pool INTERNET 209.165.200.225 209.165.200.228 netmask 255.255.255.248 R2(config)#ip nat inside source list 1 pool INTERNET R2(config)#ip nat inside source static 10.10.10 209.165.200.229

R2(config)#

2.14 Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#access-list 101 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www R2(config)#access-list 101 permit icmp any any echo-reply R2(config)#int f0/0 R2(config-if)#ip access-group 101 in R2(config-if)#int s0/0/1 R2(config-if)#int s0/0/0 R2(config-if)#int s0/0/0 R2(config-if)#int s0/0/0 R2(config-if)#int f0/1 R2(config-if)#int f0/1 R2(config-if)#ip access-group 101 out R2(config-if)#ip access-group 101 out

2.15 Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#ip nat inside source static 10.10.10.10 209.165.200.229 R2(config)#int f0/0 R2(config-if)#ip nat outside R2(config-if)#int f0/1 R2(config-if)#ip nat inside R2(config-if)#end R2(config-if)#end R2# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 R2(config)#access-list 1 permit 192.168.4.0 0.0.3.255 R2(config)#ip nat pool INTERNET 209.165.200.225 209.165.200.228 netmask 255.255.255.248 R2(config)#ip nat inside source list 1 pool INTERNET R2(config)#

2.16 Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso de Ping y Traceroute.

Verificación con el comando ping

2.16.1 Ping de R1 a R2

R1#ping 172.31.21.2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.21.2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/22 ms

2.16.2 Ping de R2 A R3

```
R2#ping 172.31.23.2
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.23.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/11 ms
```

Web Server

```
SERVER>ping 209.165.200.225
Pinging 209.165.200.225 with 32 bytes of data:
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=0ms TTL=255
Ping statistics for 209.165.200.225:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
SERVER>
```

CONCLUSIONES

- En el desarrollo del escenario uno me ayuda a poner en práctica el conocimiento e investigar las diferentes formas de activar una red ya que nos ayuda a tener comunicación entre varios computadoras, acortando distancia e implementando seguridad en ella.
- En el escenario se aplicó la configurar de VLAN, accesos troncal, DHCP, RIPv2 y NAT con sobrecarga la cual ayuda a cambia varias IP privada en una IP publica,
- Escenario dos se logró la configuración de dirección IP protocolos de enrutamiento OSPFv2 listas de acceso, creación y configuración de VLAN puertos trocales y DHCP en IPV4.

BIBLIOGRAFÍA

- Macfarlane, J. (2014). Network Routing Basics : Understanding IP Routing in Cisco Systems. Recuperado de <u>http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.c om/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=158227&lang=es&site=ehostlive</u>
- Temática: Asignación de direcciones IP CISCO. (2014). Asignación de direcciones IP. Fundamentos de Networking. Recuperado de <u>https://static-course-</u> assets.s3.amazonaws.com/ITN50ES/module8/index.html#8.0.1.1

> Temática: VLANs

CISCO. (2014). VLANs. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-</u> assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module3/index.html#3.0.1.1

> Temática: OSPF de una sola área

CISCO. (2014). OSPF de una sola área. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-</u> <u>assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module8/index.html#8.0.1.1</u>

> Temática: DHCP

CISCO. (2014). DHCP. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-</u> assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module10/index.html#10.0.1.1