DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

JULIO CESAR CORREA SIERRA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INGENIERIA ELECTRÓNICA BARRANQUILLA 2020 DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADESPRÁCTICAS CCNP

JULIO CESAR CORREA SIERRA

Diplomado de opción de grado presentado para optar el título de INGENIERO ELECTRÓNICO

DIRECTOR: MSc. GERARDO GRANADOS ACUÑA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INGENIERIA ELECTRÓNICA BARRANQUILLA 2020

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Barranquilla, 20 de mayo de 2020

AGRADECIMIENTOS

A Dios todo poderoso por brindarme guía en los momentos más duro de mi vida, a mi familia en general y sobre todo a mi madre por confiar más en mi que incluso yo mismo, ha sido mi inspiración y guía incluso en épocas de adversidad, en memoria de mi padre el hombre que me enseñó mas con su ejemplo que con sus palabras.

AGRADECIMIENTOS	4
CONTENIDO	5
LISTA DE TABLAS	6
LISTA DE FIGURAS	7
GLOSARIO	
RESUMEN	9
ABSTRACT	9
INTRODUCCIÓN	10
DESARROLLO	11
Escenario 1	11
Escenario 2	23
CONCLUSIONES	47
BIBLIOGRAFÍA	48

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Configuración de los routers	13
Tabla 2: Interfaz y VLAN	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Ip route and sh ip bgp	17
Figura 2: Command Line Interface	18
Figura 3: Salida del comando show	20
Figura 4: Comando show ip route	22
Figura 5: Ejecución comando show	26
Figura 6: Ejecución comando show vtp status en SW-BB	26
Figura 7: Ejecución comando	27
Figura 8: Interfaces trunk en SW-AA	28
Figura 9: Interfaces trunk en SW-AA	29
Figura 10: Interfaces trunk en SW-CC	29
Figura 11 Vlan 10 en SW-AA	30
Figura 12 0,25,30 y 99 en SW-BB	31
Figura 13 Creación de Vlan	32
Figura 14 Vlan en SW-CC	32
Figura 15 Configuración de direccionamiento en PCs	33
Figura 16 Verificación de interfaz Vlan en SW-AA	35
Figura 17 Vlan en SW-BB	36
Figura 18 Verificación de interfaz	36
Figura 19 Direccionamiento IP en PCs de compras.	37
Figura 20 Direccionamiento IP en PCs	38
Figura 21 Direccionamiento IP	38
Figura 22: Ping exitoso	40
Figura 23: 190.108.20.3 desde personal 25	40
Figura 24 190.108.20.3 desde personal 25	40
Figura 25: Ping desde compras	41
Figura 26: Compras 30.2	41
Figura 27: Ping desde compras a personal y planta	42
Figura 28: SW-AA a SW-BB y SW-CC	43
Figura 29: Ping desde SW-BB hacia SW-AA y SW-CC	44
Figura 30: Hacia SW-AA y SW-BB	44
Figura 31: Hacia los PCs	45
Figura 32: Ping desde SW-BB hacia los PCs	46
Figura 33: SW-CC hacia los PCs	46

GLOSARIO

INTERFAZ: Son las rutas que se establecen de datos y toman vía los destinos particulares.

VLAN: Son agrupaciones lógicas de dispositivos en el mismo dominio de difusión. Las VLAN generalmente se configuran en los conmutadores colocando algunas interfaces en un dominio de difusión y algunas interfaces en otro. Cada VLAN actúa como un subgrupo de los puertos del conmutador en una LAN Ethernet.

LOOPBACK: El bucle invertido es un canal de comunicación con un solo punto final. Las redes TCP / IP especifican un loopback que permite que el software del cliente se comunique con el software del servidor en la misma computadora. los usuarios pueden especificar una dirección IP, generalmente 127.0.0.1, que apuntará a la configuración de red TCP / IP de la computadora

BGP: Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo de puerta de enlace externo estandarizado diseñado para intercambiar información de enrutamiento y accesibilidad entre sistemas autónomos (AS) en Internet

VTP: VTP (VLAN Trunking Protocol) es un protocolo de propiedad de Cisco utilizado por los conmutadores de Cisco para intercambiar información de VLAN.

RESUMEN

A continuación se desarrollan dos escenarios planteados como pruebas de habilidades practicas cada una exige los métodos aprendidos en el desarrollo para la solución de problemas, en el escenario uno debemos elaborar una relación BGP entre los diferentes R1, R2, así como los comandos utilizados y la salida de estos, a su vez se debe realizar una codificación con los parámetros establecidos, por su parte en el escenario dos se tiene que configurar los Switches mientras se verifica los como clientes, además de repetir los procedimientos en los puertos propuestos.

Palabras Clave: CISCO, CCNP, Conmutación, Enrutamiento, Redes, Electrónica

ABSTRACT

Next, two scenarios are developed as tests of practical skills, each one requires the methods learned in development for the solution of problems, in scenario one we must develop a BGP relationship between the different R1, R2, as well as the commands used and the Once these are finished, a coding must be carried out with the established parameters. In turn, in scenario two, the switches must be configured while verifying them as clients, in addition to repeating the procedures on the proposed ports.

Keywords: CISCO, CCNP, Routing, Switching, Networking, Electronics.

INTRODUCCIÓN

A continuación, usando los diferentes programas de simulación se describen paso a paso la configuración de los dispositivos de cada escenario, se exhibe su correcta operación ayudado de los comandos respectivos que permiten evidenciar su operatividad tanto en la utilización de protocolos BGP, en el intercambio de información de sistemas autónomos, como la distribución de VLAN mediante el protocolo VTP.

Se va evidenciar la configuración de los equipos mediante imágenes de las simulaciones y ejecución de comandos específicos para dar solución a las necesidades y requerimientos de la red, se va a utilizar las herramientas de simulación de redes especializadas para la creación de los escenarios como Packet tracer en su versión 7.2.1.0218 de Cisco y GNS3 en su versión 2.2.6.

Los dos escenarios que se describen a continuación se va a Configurar una relación de vecino BGP entre R1 y R2. R1 dado un escenario, además se va a configurar una relación de vecino BGP entre R2 y R3. R2 aplicando a cada una las diferentes relaciones con sus respectivos direccionamientos.

DESARROLLO



Información para configuración de los Routers

Interfaz	Dirección IP	Máscara
Loopback 0	1.1.1.1	255.0.0.0
Loopback 1	11.1.0.1	255.255.0.0
S 0/0	192.1.12.1	255.255.255.0

Interfaz	Dirección IP	Máscara
Loopback 0	2.2.2.2	255.0.0.0
Loopback 1	12.1.0.1	255.255.0.0
S 0/0	192.1.12.2	255.255.255.0
E 0/0	192.1.23.2	255.255.255.0

Interfaz	Dirección IP	Máscara
Loopback 0	3.3.3.3	255.0.0.0
Loopback 1	13.1.0.1	255.255.0.0
E 0/0	192.1.23.3	255.255.255.0
S 0/0	192.1.34.3	255.255.255.0

Interfaz	Dirección IP	Máscara
Loopback 0	4.4.4.4	255.0.0.0
Loopback 1	14.1.0.1	255.255.0.0
S 0/0	192.1.34.4	255.255.255.0

- Configure una relación de vecino BGP entre R1 y R2. R1 debe estar en AS1 y R2 debe estar en AS2. Anuncie las direcciones de Loopback en BGP. Codifique los ID para los routers BGP como 22.22.22.22 para R1 y como 33.33.33.33 para R2. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.
- Configure una relación de vecino BGP entre R2 y R3. R2 ya debería estar configurado en AS2 y R3 debería estar en AS3. Anuncie las direcciones de Loopback de R3 en BGP. Codifique el ID del router R3 como 44.44.44.44.
 Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.
- Configure una relación de vecino BGP entre R3 y R4. R3 ya debería estar configurado en AS3 y R4 debería estar en AS4. Anuncie las direcciones de Loopback de R4 en BGP. Codifique el ID del router R4 como 66.66.66.66.
 Establezca las relaciones de vecino con base en las direcciones de Loopback 0. Cree rutas estáticas para alcanzar la Loopback 0 del otro router. No anuncie la Loopback 0 en BGP.

Anuncie la red Loopback de R4 en BGP. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.

Configuracion de IPS AS1

Router(config)#hostname AS1

AS1(config)#inter lo

AS1(config)#inter loopback 0

AS1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

AS1(config-if)#ip add

AS1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.0.0.0

AS1(config-if)#exit

AS1(config)#inter lo

AS1(config)#inter loopback 1

AS1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up

AS1(config-if)#ip add

AS1(config-if)#ip address 11.1.0.1 255.255.0.0

AS1(config-if)#exit

AS1(config)#inter se0/3/1

AS1(config-if)#ip add

AS1(config-if)#ip address 192.1.12.1 255.255.255.0

Configuracion de IPS AS2

Router(config)#hostname AS2 AS2(config)#inter lo AS2(config)#inter loopback 0

AS2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up ip add AS2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.0.0.0 AS2(config-if)#exit AS2(config)#int loo 1

AS2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up ip addres AS2(config-if)#ip address 12.1.0.1 255.255.0.0 AS2(config-if)#exit AS2(config)#inter se0/3/0 AS2(config-if)#ip ad AS2(config-if)#ip address 192.1.12.2 255.255.0 AS2(config-if)#ip address 192.1.12.2 255.255.0

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down AS2(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up AS2(config-if)#exit AS2(config)#inter fa %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

AS2(config)#inter fastEthernet 0/0 AS2(config-if)#ip add AS2(config-if)#ip address 192.1.23.2 255.255.255.0 AS2(config-if)#no sh AS2(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Configuracion de IPS AS3

Router(config)#hostname AS3 AS3(config)#inter loo 0

AS3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

AS3(config-if)#ip add

AS3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.0.0.0 AS3(config-if)#exit AS3(config)#inte lo AS3(config)#inte loopback 1

AS3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up ip add AS3(config-if)#ip address 13.1.0.1 255.255.0.0 AS3(config)#inter fa AS3(config)#inter fastEthernet 0/0 AS3(config-if)#192.1.23.3 255.255.255.0 ^ % Invalid input detected at '^' marker. AS3(config-if)#ip add192.1.23.3 255.255.255.0 AS3(config-if)#ip add 192.1.23.3 255.255.255.0 AS3(config-if)#ip add 192.1.23.3 255.255.255.0 AS3(config-if)#ip add 192.1.23.3 255.255.255.0

AS3(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

AS3(config-if)#exit AS3(config)#inter se0/3/0 AS3(config-if)#ip add AS3(config-if)#ip address 192.1.34.3 255.255.255.0 AS3(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to down

Configuracion de IPS AS4

Router>ena Router#conf term Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#inter lo Router(config)#inter loopback 0

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up ip add Router(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.0.0.0 Router(config-if)#exit Router(config)#inter lo Router(config)#inter loopback 1

Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up

Router(config-if)#14.1.0.1 255.255.0.0

% Invalid input detected at '^' marker. Router(config-if)#inter se Router(config-if)#inter se0/3/0 Router(config-if)#ip add Router(config-if)#ip address 192.1.34.4 255.255.255.0 Router(config-if)#no sh

Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

Router(config-if)#exit Router(config)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

 Configure una relación de vecino BGP entre R1 y R2. R1 debe estar en AS1 y R2 debe estar en AS2. Anuncie las direcciones de Loopback en BGP. Codifique los ID para los routers BGP como 11.11.11.11 para R1 y como 22.22.22.22 para R2. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando *show ip route.*

AS1>ena AS1#conf ter Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. AS1(config)#router AS1(config)#router bg AS1(config)#router bgp 1 AS1(config-router)#exit AS1(config)#router bgp 1 AS1(config-router)#bg AS1(config-router)#bgp ro AS1(config-router)#bgp router-id 11.11.11.11 AS1(config-router)#neig AS1(config-router)#neighbor 192.1.12.2 rem AS1(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 AS1(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 AS1(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 AS1(config-router)#neighbor 192.1.12.0 remote-as 2 AS1(config-router)#network 1.1.1.1 mas AS1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.0.0.0 AS1(config-router)#network 11.1.0.1 mas AS1(config-router)#network 11.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS1(config-router)#network 11.1.0.1 mask 255.255.0.0



Figura 1: Ip route and sh ip bgp

AS2(config)#router b AS2(config)#router bgp 2 AS2(config-router)#bgo AS2(config-router)#bgp AS2(config-router)#bgp rout AS2(config-router)#bgp router-id 22.22.22.22 AS2(config-router)#beu AS2(config-router)#beu AS2(config-router)#nei AS2(config-router)#nei AS2(config-router)#neighbor 192.1.12.1 rem AS2(config-router)#neighbor 192.1.12.1 remote-as 1

AS2(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.12.1 Up neig AS2(config-router)#neighbor 192.1.34.3 remo AS2(config-router)#neighbor 192.1.34.3 remote-as 3 AS2(config-router)#neig AS2(config-router)#neighbor 192.1.23.3 remo AS2(config-router)#neighbor 192.1.23.3 remote-as 3 AS2(config-router)#net AS2(config-router)#network 1.1.1.0 AS2(config-router)#network 11.1.0.0 P AS2 Config CLI Attributes Physical IOS Command Line Interface AS2#sh ip ro ASI; Ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B BGP



Figura 2: Command Line Interface

 Configure una relación de vecino BGP entre R2 y R3. R2 ya debería estar configurado en AS2 y R3 debería estar en AS3. Anuncie las direcciones de Loopback de R3 en BGP. Codifique el ID del router R3 como 33.33.33.33.
Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.

AS3(config)#router bgp 3 AS3(config-router)#router AS3(config-router)#router-AS3(config-router)#bgp AS3(config-router)#bgp rou AS3(config-router)#bgp router-id 33.33.33.33 AS3(config-router)#nei AS3(config-router)#neighbor 192.1.12.2 re AS3(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 AS3(config-router)#nei AS3(config-router)#neighbor 192.1.23.2 re AS3(config-router)#neighbor 192.1.23.2 remote-as 2 AS3(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.23.2 Up nei AS3(config-router)#neighbor 192.1.34.4 rem AS3(config-router)#neighbor 192.1.34.4 remote-as 4 AS3(config-router)#net AS3(config-router)#network 4.4.4 mask 255.0.0.0 AS3(config-router)#network 14.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS3(config-router)#netw AS3(config-router)#network 2.2.2.2m AS3(config-router)#network 2.2.2.2, AS3(config-router)#network 2.2.2.2 ms AS3(config-router)#network 2.2.2.2 ma AS3(config-router)#network 2.2.2.2 mask 255.0.0.0 AS3(config-router)#net AS3(config-router)#network 12.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS3(config-router)#net AS3(config-router)#network 3.3.3.3 mask 255.0.0.0 AS3(config-router)#netwokr AS3(config-router)#netwo AS3(config-router)#network 13.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS3(config-router)#exit



Figura 3: Salida del comando show

 Configure una relación de vecino BGP entre R3 y R4. R3 ya debería estar configurado en AS3 y R4 debería estar en AS4. Anuncie las direcciones de Loopback de R4 en BGP. Codifique el ID del router R4 como 44.44.44.44. Establezca las relaciones de vecino con base en las direcciones de Loopback 0. Cree rutas estáticas para alcanzar la Loopback 0 del otro router. No anuncie la Loopback 0 en BGP. Anuncie la red Loopback de R4 en BGP. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.

AS4#conf term Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. AS4(config)#router b AS4(config)#router bgp 4 AS4(config-router)#bg AS4(config-router)#bgp router AS4(config-router)#bgp router-id 44.44.44.44 AS4(config-router)#neio AS4(config-router)#nei AS4(config-router)#nei AS4(config-router)#neighbor 192.1.34.3 re AS4(config-router)#neighbor 192.1.34.3 remote-as 3 AS4(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.34.3 Up neig AS4(config-router)#neighbor 192.1.23.3 re AS4(config-router)#neighbor 192.1.23.3 remote-as 3 AS4(config-router)#ne AS4(config-router)#nei AS4(config-router)#neighbor 192.1.23.2 re AS4(config-router)#neighbor 192.1.23.2 remote-as 2 AS4(config-router)#nei AS4(config-router)#neighbor 192.1.12.2 re AS4(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 AS4(config-router)#neig AS4(config-router)#neighbor 192.1.12.1 re AS4(config-router)#neighbor 192.1.12.1 remote-as 1 AS4(config-router)#ne AS4(config-router)#net AS4(config-router)#network 3.3.3.3 mask 255.0.0.0 AS4(config-router)#net AS4(config-router)#network 13.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS4(config-router)#neto AS4(config-router)#net AS4(config-router)#network 12.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS4(config-router)#net AS4(config-router)#network 2.2.2.2 mask 255.0.0.0 AS4(config-router)#net AS4(config-router)#network 11.1.0.1 mask AS4(config-router)#network 11.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS4(config-router)#network 14.1.0.1 mask AS4(config-router)#network 14.1.0.1 mask 255.255.0.0 AS4(config-router)#net AS4(config-router)#network 4.4.4.4 mask 255.0.0.0 AS4(config-router)#exit



Figura 4: Comando show ip route

Escenario 2



- A. Configurar VTP
- Todos los switches se configurarán para usar VTP para las actualizaciones de VLAN. El switch SW-BB se configurará como el servidor. Los switches SW-AA y SW-CC se configurarán como clientes. Los switches estarán en el dominio VPT llamado CCNP y usando la contraseña cisco.
- 2. Verifique las configuraciones mediante el comando show vtp status.
- **B.** Configurar DTP (Dynamic Trunking Protocol)
- Configure un enlace troncal ("trunk") dinámico entre SW-AA y SW-BB. Debido a que el modo por defecto es *dynamic auto*, solo un lado del enlace debe configurarse como *dynamic desirable*.
- 5. Verifique el enlace "trunk" entre SW-AA y SW-BB usando el comando *show interfaces trunk*.
- 6. Entre SW-AA y SW-BB configure un enlace "trunk" estático utilizando el comando *switchport mode trunk* en la interfaz F0/3 de SW-AA
- 7. Verifique el enlace "trunk" el comando *show interfaces trunk* en SW-AA.

Interfaz	VLAN	Direcciones IP de los PCs
F0/10	VLAN 10	190.108.10.X / 24
F0/15	VLAN 25	190.108.20.X /24
F0/20	VLAN 30	190.108.30.X /24

X = número de cada PC particular

- 12. Configure el puerto F0/10 en modo de acceso para SW-AA,SW-BB y SW-CC y asígnelo a la VLAN 10.
- 13. Repita el procedimiento para los puertos F0/15 y F0/20 en SW-AA, SW-BB y SW-CC. Asigne las VLANs y las direcciones IP de los PCs de acuerdo con la tabla de arriba.
- D. Configurar las direcciones IP en los Switches.
 - 14. En cada uno de los Switches asigne una dirección IP al SVI (*Switch Virtual Interface*) para VLAN 99 de acuerdo con la siguiente tabla de direccionamiento y active la interfaz.

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
SW-AA	VLAN	190.108.99.	255.255.255.
	99	1	0
SW-BB	VLAN	190.108.99.	255.255.255.
	99	2	0
SW-CC	VLAN	190.108.99.	255.255.255.
	99	3	0

- 15. Ejecute un Ping desde cada PC a los demás. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.
- 16. Ejecute un Ping desde cada Switch a los demás. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.
- 17. Ejecute un Ping desde cada Switch a cada PC. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito. Configurar VTP

Switch>enable Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname SW-AA SW-AA(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. SW-AA(config)#vtp domain CCNP Changing VTP domain name from NULL to CCNP SW-AA(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW-AA(config)# SW-AA# %SYS-5-CONFIG 1: Configured from console by console Configuración de switch como cliente en el dominio CCNP con el nombre SW-AA y con contraseña cisco.

Switch> enable Switch# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname SW-BB SW-BB(config)#vtp mode server Device mode already VTP SERVER. SW-BB(config)#vtp domain CCNP Changing VTP domain name from NULL to CCNP SW-BB(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW-BB(config)#

Configuración de switch como servidor en el dominio CCNP con el nombre SW-BB con contraseña cisco

Switch> enable Switch# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname SW-CC SW-CC(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. SW-CC(config)#vtp domain CCNP Changing VTP domain name from NULL to CCNP SW-CC(config)#vtp password cisco Setting device VLAN database password to cisco SW-CC(config)# SW-CC# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Configuración de switch a modo cliente en el dominio CCNP con contraseña cisco.

IOS	Command Line Interface				
					~
SW-BB>enable					
SW-BB#show vtp status					
VTP Version	: 2				
Configuration Revision	: 0				
Maximum VLANs supported local	.1y : 255				
Number of existing VLANs	: 5				
VTP Operating Mode	: Server				
VTP Domain Name	: CCNP				
VTP Pruning Mode	: Disabled				
VTP V2 Mode	: Disabled				
VTP Traps Generation	: Disabled			-	
MD5 digest	: 0xDA 0xBF 0x4	2 0x0D 0x90	0xBC	OXBE	
0x41					
Configuration last modified h	y 0.0.0.0 at 0-0-0	00:00:00			
Local updater ID is 0.0.0.0	no valid interface	found)			
SW-BB#		~			Y
CtriaE6 to exit CLI focus		Conv		Daeta	
		Copy		Fasic	

Figura 6: Ejecución comando show vtp status en SW-BB

Physical Config CLI Attributes	5						
105	Comma	nd Line	Interface				
r	Commu		Internace				-
							^
CW-NASsephie							
SW-lltehow win status							
VTP Version	2	2					
Configuration Revision	2	0					
Maximum VLANs supported loca	11v :	255					
Number of existing VLANs		5					
VTP Operating Mode	:	Clier	nt				
VTP Domain Name	-	CCNP					
VTP Pruning Mode	÷.	Disal	oled				
VTP V2 Mode	4	Disal	oled				
VTP Traps Generation	1	Disal	oled				-
MD5 digest	2	0xDA	OxBF 0x42	0x0D 0x90	0xBC	0xBE	
0x41							
Configuration last modified	by 0.0	0.0.0	at 0-0-00	00:00:00			
SW-AA#							~
Chill EC to suit Cl I feature				Cana		Dente	
CIN+F6 to exit CLI IOCUS				copy		Paste	

Figura 5: Ejecución comando show

Physical	Config	CLI	Attributes									
	11 A											
			IOS C	omma	nd Line	Interfa	се					
SW-CC (config)#	vtp mo	de client	i -								~
Setting	g device	to VI	P CLIENT 1	node	23							
SW-CC (config)#	vtp do	main CCNP	hanner								
Changin	ng VTP d	omain	name from	NUL:	L to	CCNP						
SW-CC (contig) #	vtp pa	ssword ci	sco								
Setting	device	VLAN	database]	passi	Jord	to ci	SCO.					
SW-CC(conrig)#											
SW-CCF	CONFIC	T. C										
\$212-2	-CONFIG_	I. Con	IIgurea I	LOIN .	conso	Te by	const	DIE				
SW-CC#												
SW-CC#	show vtp	statu	5									
VTP Ve:	rsion			÷	2							
Config	ration	Revisi	on	-	0							
Maximu	n VLANs	suppor	ted local:	Ly :	255							
Number	of exis	ting V	LANs	1	5							
VTP Ope	erating	Mode		:	Clie	nt						
VTP Dos	nain Nam	e			CONP							
VTP Pro	uning Mo	de		2	Disa	bled						
VTP V2	Mode			:	Disa	bled						
VTP Tra	aps Gene	ration		1	Disa	bled						
MD5 di	gest			2	0xDA	OxBF	0x42	0x0D	0x90	0xBC	0xBE	
0x41												
Config	iration	last m	odified by	y 0.	0.0.0	at O	-0-00	00:00	:00			
SW-CC#												~
									222471	11		
utri+r6 to	EXIT ULI TOCI	15						C	ору		Paste	

Figura 7: Ejecución comando

Configurar DTP (Dynamic Trunking Protocol)

Configure un enlace troncal ("trunk") dinámico entre SW-AA y SW-BB. Debido a que el modo por defecto es *dynamic auto*, solo un lado del enlace debe configurarse como *dynamic desirable*. *SW-*

BB>ena ble SW-BB#conf t SW-BB(config-if)#interface f0/1 SW-BB(config-if)#switchport mode dynamic desirable

Se configura el switch SW-BB en modo Dynamic desirabe en el otro switch no se realizan cambios.

Verifique el enlace "trunk" entre SW-AA y SW-BB usando el comando *show interfaces trunk*.

SW-AA							4 .		
Physical	Config	CLI	Attributes						
			IOS Com	mand Lin	e Interface				
SLINEP	2010-5-0	PDOWN - I	ine proto	no lor	Interface	FastEt	hernet0	/1.	
changed	i state	to up					000000000000000000000000000000000000000		^
\$LINEPS	ROTO-5-U	PDOWN: 1	ine proto	col on	Interface	FastEt	hernet0	/1,	
changed	l state	to down							
%LINEP	ROTO-5-U	PDOWN: 1	ine proto	col on	Interface	FastEt	hernet0	/1,	
changed	i state	to up							
SW-AA>e	enable								
SW-AA#	show int	erfaces	trunk						
Port	Mo	de	Encaps	alation	Status		Native	vlan	
Fa0/1	au	to	n-802.	Lq	trunkin	g	1		
Port	Vl	ans allo	wed on tr	ink					
Fa0/1	1-	1005							
Port	Vl	ans allo	wed and a	ctive i	n managem	ent dom	nain		
Fa0/1	1								
Port	VI	ans in s	panning t	ree for	warding s	tate ar	d not p	runed	
Fa0/1	1		1999-1999-1999-1999 1999-1999-1999-1999		000030005E - 17				
SW-AA#									¥

Figura 8: Interfaces trunk en SW-AA

Entre SW-AA y SW-BB configure un enlace "trunk" estático utilizando el comando

switchport mode trunk en la interfaz F0/3 de SW-AA SW-AA#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-AA(config)#interface f0/3 SW-AA(config-if)#switchport mode trunk SW-AA(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

Se realiza la configuración del switch SW-AA para un enlace estático usando el comando y la interfaz solicitada

Verifique el enlace "trunk" el comando show interfaces trunk en SW-AA.



Figura 9: Interfaces trunk en SW-AA

Configure un enlace "trunk" permanente entre SW-BB y SW-CC. *SW- CC>ena ble SW- CC#conf t Enter configuration commands, one per line. End with*

CNTL/Z. SW-CC(config)#interface f0/1 SW-CC(config-if)#switchport mode trunk

Se configura el enlace entre los switches usando la interfaz seleccionada entre SW-CC y SW-CC

SW-CC				-		
Physical	Config CLI	Attributes				
		IOS Command Line	Interface			
SLINEPRO	TO-5-UPDOWN:	Line protocol on 1	nterface Fas	tEthernet0	a	
changed	state to up					^
SW-CC (co	nfig-if)#					
SW-CC#						
\$SYS-5-C	ONFIG_I: Cor	figured from consol	e by console	•		
SW-CC#sh	ow interface	s trunk				
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native '	/lan	
Fa0/1	on	802.1g	trunking	1		
Fa0/3	auto	n-802.1q	trunking	1		
Port	Vlans al	lowed on trunk				
Fa0/1	1-1005					
Fa0/3	1-1005					
Port	Vlans al	lowed and active in	management	domain		
Fa0/1	1					
Fa0/3	1					
Port	Vlans ir	spanning tree for	arding state	and not p	runed	
Fa0/1	1					in the
Fa0/3	none					
SW-CC#						¥
Ctrl+F6 to exi	it CLI focus		1	Сору	Paste	
			1			
Ton						

Figura 10: Interfaces trunk en SW-CC

Agregar VLANs y asignar puertos.

En SW-AA agregue la VLAN 10. En SW-BB agregue las VLANS Compras (10), Personal (25), Planta (30) y Admon (99)

SW-AA#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-AA(config)#vlan 10 VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode. SW-AA(config-vlan)#name Compras Se realiza la configuración de la vlan en el switch SW-AA

Physical	Config CLI	Attributes			
		IOS Comman	d Line Interface		
SW-AA#		21.0447-0427-01.4897			
SYS-5-C	ONFIG_I: Co	nfigured from c	onsole by console	•	
CW-774-b					
Dort	Mode	Encansula	tion Statue	Native	vlan
Fa0/1	auto	n-802.1g	trunking	1	
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1	
Port	Vlans a	llowed on trunk			
Fa0/1	1-1005	and the second			
Fa0/3	1-1005				
Port	Vlans a	llowed and acti	ve in management	domain	
Fa0/1	1				
Fa0/3	1				
Port	Vlans i	n spanning tree	forwarding state	and not p	runed
Fa0/1	1				
Fa0/3	1				
SW-AA#co	nf t				
Enter co	nfiguration	commands, one	per line. End wi	th CNTL/Z.	
SW-AA (co	nfig) #vlan	10			
VTP VLAN	configurat	ion not allowed	when device is i	n CLIENT m	ode.
SW-AA(co	nfig)#				`
Ctrl+F6 to exi	t CLI focus			Copy	Paste
					-1

Figura 11 Vlan 10 en SW-AA

SW-BB#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-BB(config)# SW-BB(config)#vlan 10 SW-BB(config-vlan)#name Compras SW-BB(configvlan)#vlan 30 SW-BB(config-vlan)#name Planta SW-BB(configvlan)#vlan 25 SW-BB(config-vlan)#name Personal SW-BB(configvlan)#vlan 99 SW-BB(config-vlan)#name Admon SW-BB(configvlan)#exit SW-BB(config)# exit SW-BB#

Se crean y nombran las Vlan en SW-BB compras, planta, personal y admon.

IOS Comr	mand Line Interface	
VLAN Name	Status	Ports
		-
l default	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5,
Fa0/6		
P -0/10		Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,
Fa0/10		F=0/11 F=0/12
Fa0/13, Fa0/14		140/11, 140/12,
		Fa0/15, Fa0/16,
Fa0/17, Fa0/18		
		Fa0/19, Fa0/20,
Fa0/21, Fa0/22		
Ci =0 (1 Ci =0 (2		Fa0/23, Fa0/24,
10 Compras	active	
25 Personal	active	
30 Planta	active	
99 Admon	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Figura 12 0,25,30 y 99 en SW-BB

Physica	Co	nfiq CLI	Attribute	s						
			100	Common	d Line Inte					
		~ / • •	103	scomman	a Line inte	Hace				
rau/1	./, fa	0/18				Fa	0/19	Fa0/20		^
Fa0/2	l. Fa	0/22						,		
						Fa	0/23,	Fa0/24,		
Gig0/	1, Gi	g0/2								
10	Compr	as			act:	ive				
25	Perso	nal			act:	ive				
30	Plant	a			act:	ive				
99	Admon				act:	ive				
1002	fddi-	default	2.12		act:	ive				
1003	token	-ring-def	ault		act:	ive				
1004	Iddin	et-defaul	lt		act:	ive				
1005	trnet	-default			act:	ive				
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	,	
Trans	sl Tra	ns2								
		ter de la companya d La companya de la comp								
1	enet	100001	1500	-	87	. .	-	₩.	0	
0.		100010	1500						×	
10	enet	100010	1500	-	-		_	-	0	
25	enet	100025	1500	-	-	-	-	-	0	
0	enec	100020	1900						<u> </u>	
Mo	re	1								v
an su	10.000					10	13,277	ant 1	11000.000	
Ctrl+F6	to exit C	LI focus					Cop	y .	Paste	

Figura 13 Creación de Vlan

Physical	Co	nfig	CLI	Attribute	s						
187 17 28 49											
				10	s Comman	d Line Inte	rtace				
Fa0/13	, Fa	0/14					E.	0/15	F=0/16		^
Fa0/17	Fa	0/18					24	0/15,	ra0/10,		
2007.21	,	0/ 20					Fa	0/19.	Fa0/20.		
Fa0/21	, Fa	0/22							No. 200 No. 200 No.		
1000002001000							Fa	0/23,	Fa0/24,		
Gig0/1	, Gi	g0/2									
10 C	ompr	as				act.	ive				
25 P	erso	nal				act.	ive				
30 P	lant	a				act.	ive				
99 A	dmon		12			act.	ive				
1002 1	oken	aerau	-defau	1+		act.	ive				
1003 C	ddin	et-de	fault	10		act.	ive				
1005 t	rnet	-defa	ult			act	ive				
VLAN T	ype	SAID		MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode		
Transl	Tra	ns2									
										;	
1		1000	0.1	1500						8	
1 e	net	1000	UT .	1500	-	-	-	_	-	U.	
10 e	net	1000	10	1500		-	-		-	0	
0											
Mor	e										¥
			2				Î			4128.44	
Ctrl+F6 to	exit C	LI focus	3					Cop	by	Paste	

Figura 14 Vlan en SW-CC

1. Asocie los puertos a las VLAN y configure las direcciones IP de acuerdo con la siguiente tabla.

Interfaz	VLAN	Direcciones IP de los PCs
F0/10	VLAN 10	190.108.10.X / 24
F0/15	VLAN 25	190.108.20.X /24
F0/20	VLAN 30	190.108.30.X /24

Tabla 2: Interfaz y VLAN direccionamiento

🤻 Planta 30				177	\times
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes		
O DHCP			Static		^
IPAddress			190.108.30.1		
Subnet Mask			255.255.255.0		
Default Gateway			0.0.0.0		
DNS Server			0.0.0.0		
🦻 Planta 30.1				<u></u>	×
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes		
О рнср			Static		^
IP Address			190.108.30.2		
Subnet Mask			255.255.255.0		
Default Gateway			0.0.0.0		
DNS Server			0.0.0.0		
IPv6 Configuration					
Planta 30.2				-	Х
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes		
O DHCP			Static		^
IPAddress			190.108.30.3		
Subnet Mask			255.255.255 0		
Default Gateway			0.0.0.0		
DNS Server			0.0.0.0		
IPv6 Configuration					
O DHCP		O Auto Cor	ig 💿 Static		
IPv6 Address				1	
Link Local Address			FE80::204:9AFF:FEED:AD53		

Figura 15 Configuración de direccionamiento en PCs

Se realiza la misma configuración con los demás equipos conectados teniendo en cuenta la tabla suministrada.

2. Configure el puerto F0/10 en modo de acceso para SW-AA, SW-BB y SW-CC y asígnelo a la VLAN 10.

SW-AA# SW-AA#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-AA(config)#interface f0/10 SW-AA(config-if)#switchport mode access SW-AA(config-if)#switchport access vlan 10 SW-AA(configif)#interface f0/15 SW-AA(config-if)#switchport mode access SW-AA(config-if)#switchport access vlan 25 SW-AA(configif)#interface f0/20 SW-AA(config-if)#switchport mode access SW-AA(config-if)#switchport access SW-AA(config-if)#switchport access vlan 30 SW-AA(config-if)#

Se realiza la configuración de las interfaces para que pueda pasar solo una Vlan usando el comando switchport mode Access. La misma operación es ejecutada en los demás switches teniendo en cuenta la información suministrada del escenario.

SW-BB>ena ble SW-BB#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-BB(config)#interface f0/10 SW-BB(config-if)#switchport mode access SW-BB(config-if)#switchport access vlan 10 SW-BB(configif)#interface f0/15 SW-BB(config-if)#switchport mode access SW-BB(config-if)#switchport access vlan 25 SW-BB(configif)#interface f0/20 SW-BB(config-if)#switchport mode access SW-BB(config-if)#switchport access vlan 30 SW-BB(config-if)#

El mismo procedimiento es aplicado para SW-BB y SW-CC, asignando cada interfaz a una vlan especifica.

SW-CC>ena ble SW-CC#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-CC(config)#interface f0/10 SW-CC(config-if)#switchport mode access SW-CC(config-if)#switchport access vlan 10

SW-CC(config-if)#interface f0/15 SW-CC(config-if)#switchport mode access SW-CC(config-if)#switchport access vlan 25 SW-CC(configif)#interface f0/20 SW-CC(config-if)#switchport mode access SW-CC(config-if)#switchport access vlan 30 SW-CC(config-if)#

Physical	Config	CLI	Attribute	S						
			105	6 Comman	d Line Inte	rface				
-							Fa0/12,	Fa0/13,		~
Fa0/14,	Fa0/1	16					F=0/17	F=0/10		
Fa0/19	Fa0/3	21					140/17,	140/10,		
10.00000000000							Fa0/22,	Fa0/23,		
Fa0/24	Gig0/	1								
100 100							Gig0/2			
10 Ca	ompras				act:	ive	Fa0/10			
25 P	ersonal	82 C			act:	ive	Fa0/15			
99 B	imon				act	ive	ra0/20			
1002 5	idi-det	fault			act	ive				
1003 to	ken-ri	ing-defa	ult		act	ive				
1004 fe	idinet-	default			act:	ive				
1005 t:	met-de	fault			act:	ive				
VLAN T	pe SI	ID	MTU	Parent	RingNo	Brid	geNo Stp	BrdgMode	e	
Transl	Trans	2								
									2	
1 er	het It	10001	1800	_	-	_	-	-	0	
10 -	at 1	00010	1500		-	-	-	-	0	
0			1000							
More										¥
trl+F6 to	exit CLL fr	acus.					Cor	nv.	Paste	
	ALL OLI IN	1000					00,	9	1 0010	1

Figura 16 Verificación de interfaz Vlan en SW-AA

hysica	al Co	nfig CLI	Attribute	IS .						
			10	S Comman	d Line Inte	rface				
						-	Fa0/12,	Fa0/13,		
Fa0/	14, Fa	0/16								1
							Fa0/17,	Fa0/18,		
Fa0/	19, Fa	0/21								
							Fa0/22,	Fa0/23,		
Fa0/	24, Gi	g0/1								
							Gig0/2			
10	Compr	as			act:	ive	Fa0/10			
25	Perso	nal			act:	ive	Fa0/15			
30	Plant	a			act:	ive	Fa0/20			
99	Admon				act:	ive				
1002	Iddi-	default	1.		act:	lve				
1003	token	-ring-dera	116		act.	Lve				
1004	raain	et-derault			act.	LVe				
1000	cruec	-deraure			acc.	LVE				
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	No Stp	BrdgMode		
Tran	sl Tra	ns2								
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	
0										-
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	
0										
M	ore									~

Figura 17 Vlan en SW-BB

Physical Config CLI	Attribut	es						
	IC	S Comman	d Line Inte	rface				
					Fa0/12,	Fa0/13,		1
Fa0/14, Fa0/16						2012/02/2017		
					Fa0/17,	Fa0/18,		
Fa0/19, Fa0/21					5=0/22	E=0 (22		
Fa0/24 Cig0/1					ca0/22,	ra0/23,		
rao, ra, orgo, r					Sig0/2			
10 Compras			act	ive	Fa0/10			
25 Personal			act	ive	Fa0/15			
30 Planta			act	ive	Fa0/20			
99 Admon			act	ive				
1002 fddi-default			act	ive				
1003 token-ring-def	ault		act	ive				
1004 fddinet-defaul	t		act	ive				
1005 trnet-default			act	ive				
VLAN Type SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridgel	No Stp	BrdgMode	2	
Transl Trans2								
							5	
1 enet 100001	1500	-	-	-		-	0	
10 100010	1500						2	1
10 enet 100010	1800	1.2	100		1.77	5	0	
More								
nore					-	175		_
Ctrl+F6 to exit CLI focus					Co	by	Paste	ŝ.

Figura 18 Verificación de interfaz

3. Repita el procedimiento para los puertos F0/15 y F0/20 en SW-AA, SW-BB y SW-CC. Asigne las VLANs y las direcciones IP de los PCs de acuerdo con la tabla de arriba.

Compras					
Physical Con	ig Desktop	Programming	Attributes		
O DHCP			Static		- 1
IP Address			190.108.10.1		
Subnet Mask			255.255.255.0]	
Default Gatewa	y		0.0.0.0		li
DNS Server			0.0.0.0		
Compras. 1				- 0	
Physical Con	ig Desktop	Programming	Attributes		
O DHCP			Static	Another device has attempted to use this IP address.	
IP Address			190.108.10.2		
Subnet Mask			255.255.255.0		
Default Gatewa	у		0.0.0.0		
DNS Server			0.0.0.0		
Compras 10.2				- 0	0.00
Physical Con	ig Desktop	Programming	Attributes		
O DHCP			Static	This address is already used in the network.	
IPAddress			190.108.10.3		
Subnet Mask			255.255.255.0		
Default Gatewa	У		0.0.0.0		
DNS Server			0.0.0.0		
IPv6 Configurati	n				
O DHCP		O Auto Co	enfig 💿 Stat	ic	
IPv6 Address				/	
Link Local Addr	355		FE80::202:17FF:FE89:6535		
IPv6 Gateway				i	

Figura 19 Direccionamiento IP en PCs de compras.

Personal	25				5777	
hysical	Config	Desktop	Programming	Attributes		
O DHCP			Static			
IP Addre	55			190.108.20.1		
Subnet I	lask			255.255.255.0		
Default (Bateway			0.0.0.0		
DNS Ser	ver			0.0.0.0		
IPv6 Con	figuration					
	25.1				-	
Persona	de de l					
nysical	Config	Desktop	Programming	Attributes		
nysical	Config P	Desktop	Programming	Attributes Static		
nysical O DHC IP Addre	Config P SS	Desktop	Programming	Attributes Static 190.108.20.2		
nysical O DHC IP Addre Subnet I	Config P ss Jask	Desktop	Programming	Attributes (e) Static 190.108.20.2 255.255.255.0		
hysical O DHC IP Addre Subnet I Default (Config P ss flask Gateway	Desktop	Programming	Attributes (e) Static 190.108.20.2 255.255.255.0 0.0.0		



Planta 30				0.000		>
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes			
O DHCP			Static			1
IP Address			190.108.30.1			
Subnet Mask			255.255.255.0			
Default Gateway			0.0.0.0			h
DNS Server			0.0.0.0			
Planta 30.1						
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes			
O DHCP			Static			
IP Address			190.108.30.2			
Subnet Mask			255.255.255.0			
Default Gateway			0.0.0.0			li
DNS Server			0.0.0.0			
IPv6 Configuration						
Planta 30.2				800		1
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes			
О рнср			Static			18
IP Address			190.108.30.3			
Subnet Mask			255.255.255 0			
Default Gateway			0.0.0.0			h
DNS Server			0.0.0.0			
IPv6 Configuration	1					
O DHCP		O Auto Co	nfig 🔘 Static			
IPv6 Address				1		
			FE80::204:9AFE-FEED: AD53		-	

Figura 21 Direccionamiento IP

Configurar las direcciones IP en los Switches.

 En cada uno de los Switches asigne una dirección IP al SVI (Switch Virtual Interface) para VLAN 99 de acuerdo con la siguiente tabla de direccionamiento y active la interfaz.

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
SW-AA	VLAN 99	190.108.99.1	255.255.255.0
SW-BB	VLAN 99	190.108.99.2	255.255.255.0
SW-CC	VLAN 99	190.108.99.3	255.255.255.0

SW-

AA>ena ble SW-AA#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-AA(config)#interface vlan 99 SW-AA(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up SW-AA(config-if)#ip address 190.108.99.1 255.255.255.0 SW-AA(config-if)#

SW-

BB>ena ble SW-BB#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-BB(config)#interface vlan 99 SW-BB(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up SW-BB(config-if)#ip address 190.108.99.2 255.255.255.0 SW-BB(config-if)#end

SW-CC>ena ble SW-CC#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW-CC(config)#interface vlan 99 SW-CC(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up SW-CC(config-if)#ip address 190.108.99.3 255.255.255.0 SW-CC(configif)#end SW-CC#

Verificar la conectividad Extremo a Extremo

Ejecute un Ping desde cada PC a los demás. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.



Figura 22: Ping exitoso



Figura 24 190.108.20.3 desde personal 25



Figura 25: Ping desde compras



Figura 26: Compras 30.2



Figura 27: Ping desde compras a personal y planta

Ping desde los switches:

SW-AA>enable SW-AA#ping 190.108.99.2

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.2, timeout is 2 seconds: ..!!! Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms SW-AA#ping 190.108.99.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.3, timeout is 2 seconds: ..!!! Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/1/3 ms SW-AA#



Figura 28: SW-AA a SW-BB y SW-CC

SW-BB#ping 190.108.99.1

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms SW-BB#ping 190.108.99.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.3, timeout is 2 seconds: ..!!!

Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms



Figura 29: Ping desde SW-BB hacia SW-AA y SW-CC

SW-CC#ping 190.108.99.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.1, timeout is 2 seconds: IIII Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms SW-CC#ping 190.108.99.2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.99.2, timeout is 2 seconds: IIII



Figura 30: Hacia SW-AA y SW-BB

Los pings entre los switches es exitoso ya que ellos están configurados con el comando switchport mode trunk o enlace troncal lo cual les permite el paso de información de diferentes VLAN por un enlace, además los comandos switchport mode dynamic desirable permiten que los enlaces troncales se conviertan en activos.

Ejecute un Ping desde cada Switch a cada PC. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.

vsical Config CLI Attributes			
IOS Command Line Interface			
Juccess rate is 0 percent (0/5)			^
W-AA#ping 190.108.20.1			
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.100.20.1, timeout is 2 seconds: Juccess rate is 0 percent (0/5)			
SW-AA#ping 190.108.30.1			
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.30.1, timeout is 2 seconds: 			
SW-AA#ping 190.108.10.2			
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.10.2, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5)			
W-AA#ping 190.108.20.2			
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.20.2, timeout is 2 seconds: Success rate is 0 percent (0/5)			
W-AA#ping 190.108.30.2			÷
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.30.2, timeout is 2 seconds:			
Success rate is 0 percent (0/5)			
W-AA#			¥
rl+F6 to exit CLI focus	Сору	Paste	,

Figura 31: Hacia los PCs

Physical	Config	CU	Attribute	\$						
Involcal	Coning	GEI	Attribute	5						
			10:	S Command	Line Interface	6				
Sendin second Succes	g 5, 100 s: s rate i	-byte .s 0 pe	ICMP Ec	nos to 19 0/5)	0.108.10.	2, time	out is	2		^
SW-BB#	ping 190	.108.3	0.1							
Type e Sendin second	scape se g 5, 100 s:	quence -byte	to abo ICMP Eci	rt. nos to 19	0.108.30.	l, time	out is	2		
Succes	s rate i	s 0 pe	rcent ()	0/5)						
SW-BB#	ping 190	.108.1	0.1							
Type e Sendin second Succes	scape se g 5, 100 s: s rate i	quence -byte .s 0 pe	to abo ICMP Ec	rt. nos to 19 0/5)	0.108.10.	l, time	out is	2		
SW-BB#	ping 190	.108.1	0.2							
Type e Sendin second	scape se g 5, 100 s:	quence -byte	to abo ICMP Eci	rt. nos to 19	0.108.10.	2, time	out is	2		
Succes	s rate i	s 0 pe	rcent (0/5)						
SW-BB#	ping 190	.108.1	0.3							
Type e Sendin second	scape se g 5, 100 s:	quence -byte	to abo ICMP Eci	rt. nos to 19	0.108.10.	3, time	out is	2		
Succes	s rate i	s 0 pe	rcent (0/5)						
SW-BB#										~
Ctrl+E6 to	exit CLI for	us					Copy		Paste	

Figura 32: Ping desde SW-BB hacia los PCs

Los pings efectuados de los switches a los PCs no fueron exitosos ya que no se ha realizado la configuración de direccionamiento ip y gateway en cada una de las Vlan creadas en cada switch.

SW-CC		-	ш	
Physical Config CLI Attributes				
IOS Command Line Interface				
Success rate is 0 percent (0/5)				1
SW-CC#ping 190.108.20.1				
Time escape semience to there				
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.20.1, timeout is 2 seconds				
The second				
Success rate is 0 percent (0/5)				
SW-CC#ping 190.108.20.2				
Time escape semience to short				
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.20.2, timeout is 2 seconds	:			
An organization of the second state of the second second second second sec				
Success rate is 0 percent (0/5)				
SW-CC#ping 190.108.20.3				
Type escape sequence to abort.				
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.20.3, timeout is 2 seconds	£1.			
Success rate is 0 percent (0/5)				
SW-CC#ping 190.108.30.1				
Type escape sequence to abort.				
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.30.1, timeout is 2 seconds	28			
Provide and the Contract (C(C)				
ouccess race is o barcette (0/0)				
SW-CC#ping 190.108.30.2				1
Type escape sequence to abort				
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 190.108.30.2, timeout is 2 seconds	1			
respondent of the second				
Success rate is 0 percent (0/5)				
SW-CC#				į
Ctrl+E6 to exit CLI focus	Copy		Paste	
	3	-		

Figura 33: SW-CC hacia los PCs

CONCLUSIONES

Se utilizó el Border Gateway Protocol (BGP) el cual es un protocolo de puerta de enlace estandarizado que intercambia información de enrutamiento a través de sistemas autónomos (AS) en Internet. Cuando un enrutador de red está conectado a otras redes, no puede determinar a qué red es la mejor red para enviar sus datos por sí mismo. Border Gateway Protocol considera a todos los socios de interconexión que tiene un enrutador y envía el tráfico al enrutador más cercano al destino de los datos. Esta comunicación es posible porque, durante el arranque, BGP permite a los pares comunicar su información de enrutamiento y luego almacena esa información en una Base de información de enrutamiento (RIB).

Por su parte el protocolo de enlace dinámico (DTP) se utiliza para transportar el tráfico de más de una VLAN. El puerto que conecta dos conmutadores diferentes y los conmutadores tienen más de una VLAN configurada, entonces ese puerto debe convertirse en troncal. Si se permiten todas las VLAN, los puertos troncales transportarán el tráfico de todas las VLAN, incluida la VLAN nativa para la cual el tráfico no se etiqueta, de lo contrario, solo el tráfico troncal permitirá el tráfico de las VLAN permitidas.

Acceso al modo de puerto de conmutación (modo DTP) -

Este modo pone la interfaz del conmutador en modo permanente sin enlace troncal, independientemente de si la interfaz vecina es un puerto troncal o si intenta convertirse en un puerto troncal, por eso se conoce como modo DTP OFF. El puerto es un puerto de acceso de capa 2 dedicado.

BIBLIOGRAFÍA

ARIGANELLO. Ernesto, BARRIENTOS SEVILLA. Enrique. Redes Cisco Guía de Estudio para la Certificación CCNP. Segunda Edición. Madrid: Editorial RA-MA. 2014. 369 p.

Graziani, D. T. (2015). Implementing Cisco IP Routing (ROUTE). Indianapolis: Cisco Press.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Compendio, tesis y otros trabajos de grado. Bogotá. ICONTEC,2019.

Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: Foundation learning for SWITCH 642-813. Cisco press.

TEARE. Diane, VACHON. Bob, GRAZIANI. Rick. Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide. Indianapolis. Cisco Press. 2015. 768 p. Zhang, R., & Bartell, M. (2003). BGP design and implementation. Cisco Press.