DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES DE PRÁCTICAS CCNP

YAMILTON JEFFRY ORTIZ MARTINEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - ECBTI INGENIERÍA ELECTRONICA CÚCUTA 2022 DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES DE PRÁCTICAS CCNP

YAMILTON JEFFRY ORTIZ MARTINEZ

Diplomado de opción de grado presentado para optar el título de INGENIERO ELECTRONICO

## DIRECTOR: MSc. JUAN ESTEBAN TAPIAS BAENA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - ECBTI INGENIERÍA ELECTRONICA CUCUTA 2022

# NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Cúcuta, 19 de noviembre 2022

## AGRADECIMIENTOS

A Dios y la virgen, quien supo guiarme por el buen camino y darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a salir de las dificultades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.

A mis padres, a mi esposa y a mi hija por su constante apoyo incondicional, consejos, comprensión, amor y ayuda en los momentos difíciles. Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios mi carácter, mi empeño, mi perseverancia en mis proyectos de vida.

## CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	4
CONTENIDO	5
LISTA DE FIGURAS	9
LISTA DE TABLAS	10
GLOSARIO	11
RESUMEN	12
<u>ABSTRACT</u>	13
INTRODUCCIÓN	14
DESARROLLO	15
1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ESCENARIO PROPUESTO	15
1.1 TOPOLOGÍA DE RED PLANTEADA	16
1.2 DIRECCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS	17
2. CONSTRUCCION DE LA RED Y CONFIGURACION DE LOS AJUSTES BASI	COS DE
	19
2.1 CONSTRUCCION DE LA TOPOLOGIA DE RED	19
2.2 CONFIGURACION DE LOS AJUSTES BASICOS	20
2.2.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA ROUTER R1	20
2.2.2 CONFIGURACIÓN BÁSICA ROUTER R2	21
2.2.3 CONFIGURACIÓN BÁSICA ROUTER R3	22
2.2.4 CONFIGURACIÓN BÁSICA SWITCH D1	23
2.2.5 CONFIGURACION BASICA SWITCH D2	
2.2.6 CONFIGURACION BASICA SWITCH A1	
2.3 GUARDAR CONFIGURACION DE LOS AJUSTES BASICOS	
2.4 CONFIGURACION DIRECCIONAMIENTO HOST PC1 Y PC4	

2.4.2 CONFIGURACIÓN DIRECCIONAMIENTO PC4	31
3. CONFIGURACION RED DE CAPA 2 Y COMPATIBILIDAD CON EL HOST	32
3.1 CONFIGURACION INTERFACES TRONCALES Y VLAN NATIVA	
3.1.1 ENI ACE TRONCAL 802.1Q ENTRE SWITCH D1 Y D2	32
3.1.2 ENLACE TRONCAL 802.1Q ENTRE SWITCH D1 Y A1	33
3.1.3 ENLACE TRONCAL 802.1Q ENTRE SWITCH D2 Y A1	
3.1.4 VERIFICACIÓN ENLACE TRONCAL 802.1Q DE LOS SWITCH D1. D2 Y A1	
3.2 HABILITACION DE PROTOCOLO RSTP Y CONFIGURACION DE PUENTES	RAIZ.38
3.2.1 PROTOCOLO RSTP Y PUENTE RAÍZ SWITCH D1	
3.2.2 PROTOCOLO RSTP Y PUENTE RAÍZ SWITCH D2	
3.2.3 PROTOCOLO RSTP Y PUENTE RAÍZ SWITCH A1	
3.3 CREACION LACP ETHERCHANNELS	
3.3.1 LACP ETHERCHANNEL PUERTO 12	
3.3.2 LACP ETHERCHANNEL PUERTO 1	41
3.3.3 LACP ETHERCHANNEL PUERTO 2	42
3.3.4 VERIFICACIÓN LACP ETHERCHANNEL SWITCHES D1. D2 Y A1	44
3.4 CONFIGURACION PUERTOS DE ACCESO DE LOS HOST	46
3.4.1 PUERTO DE ACCESO DE LOS HOSTS CONECTADOS EN SWITCH D1	
3.4.2 PUERTO DE ACCESO DE LOS HOSTS CONECTADOS EN SWITCH D2	47
3.4.3 PUERTO DE ACCESO DE LOS HOSTS CONECTADOS EN SWITCH A1	47
3.5 VERIFICACION SERVICIOS DHCP IPV4	48
3.6 VERIFICACION DE CONECTIVIDAD LAN LOCAL	50
	54
4.1 CONFIGURACION OSPFV2 Y OSPFV3	54
4.2 CONFIGURACION MP-BGP DE LA RED ISP DE R2	
4.3 CONFIGURACION MP-BGP DE LA RED ISP DE R1	59
	60
5. CREACION IP SLA Y CONFIGURACION HSRPV2	60
5.1 CREACION IP SI A SWITCH D1	60
5.2 CREACION IP SI A SWITCH D2	
5.3 CONFIGURACION PROTOCOLO HSRPv2 SWITCH D1	۲۵
5.4 CONFIGURACION PROTOCOLO HSRPv2 SWITCH D2	
CONCLUSIONES	72
BIBLIOGRAFÍA	73

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Topología de trabajo propuesta	16
Figura 2 Construcción topología de red	19
Figura 3 Guardado configuración básica de dispositivos	29
Figura 4 Asignación direccionamiento PC1	30
Figura 5 Asignación direccionamiento PC4	31
Figura 6 Verificación enlace troncal switch D1	35
Figura 7 Verificación enlace troncal switch D2	36
Figura 8 Figura 7 Verificación enlace troncal switch A1	37
Figura 9 LACP EtherChannel switch D1	44
Figura 10 LACP EtherChannel switch D2	45
Figura 11 LACP EtherChannel switch A1	45
Figura 12 Servicio DHCP IPV4 PC2	48
Figura 13 Servicio DHCP IPV4 PC3	49
Figura 14 Prueba conectividad PC1	50
Figura 15 Prueba conectividad PC2	51
Figura 16 Prueba conectividad PC3	52
Figura 17 Prueba conectividad PC4	53
Figura 18 IP SLA switch D1	61
Figura 19 IP SLA switch D2	63
Figura 20 Protocolo HSRPv2 switch D1	67
Figura 21 Protocolo HSRPv2 switch D2	71

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Direccionamiento de la red	. 17
Tabla 2 Configuración básica router R1	. 20
Tabla 3 Configuración básica router R2	. 21
Tabla 4 Configuración básica router R3	. 22
Tabla 5 Configuración básica switch D1	. 23
Tabla 6 Configuración básica switch D2	. 25
Tabla 7 Configuración básica switch A1	. 28
Tabla 8 configuración direccionamiento PC1	. 30
Tabla 9 configuración direccionamiento PC4	. 31
Tabla 10 Configuración enlace troncal y VLAN nativa switches D1 y D2	. 32
Tabla 11 Configuración enlace troncal y VLAN nativa switches D1 y A1	. 33
Tabla 12 Configuración enlace troncal y VLAN nativa switches D2 y A1	. 34
Tabla 13 Habilitación RSTP y puente raíz switch D1	. 38
Tabla 14 Habilitación RSTP y puente raíz switch D2	. 39
Tabla 15 Habilitación RSTP y puente raíz switch A1	. 39
Tabla 16 Creación LACP puerto 12 switches D1 y D2	. 40
Tabla 17 Creación LACP puerto 1 switches D1 y A1	. 41
Tabla 18 Creación LACP puerto 2 switches D2 y A1	. 42
Tabla 19 Configuración acceso host conectados a switch D1	. 46
Tabla 20 Configuración acceso host conectados a switch D2	. 47
Tabla 21 Configuración acceso host conectados a switch A1	. 47
Tabla 22 ID Proceso OSPFv2 y OSPFv3	. 54
Tabla 23 Configuración OSPF R1	. 54
Tabla 24 Configuración OSPF R3	. 55
Tabla 25 Configuración OSPF D1	. 56
Tabla 26 Configuración OSPF D2	. 57
Tabla 27 Configuración MP-BGP de la red ISP de R2	. 58
Tabla 28 Configuración MP-BGP de la red ISP de R1	. 59
Tabla 29 Creación IP SLA switch D1	. 60
Tabla 30 Creación IP SLA switch D2	. 62
Tabla 31 Configuración Protocolo HSRPv2 switch D1	. 65
Tabla 32 Configuración Protocolo HSRPv2 switch D2	. 69

## GLOSARIO

DHCP: "Protocolo de configuración de host dinámico". Protocolo de configuración huésped dinámico. Los servidores de red usan este protocolo para asignar dinámicamente direcciones IP a diferentes computadoras en la red.

DIRECCIÓN IP: Dirección de protocolo de Internet, un método estándar para identificar una computadora conectada a Internet, similar a cómo un número de teléfono identifica un teléfono en una red telefónica. Una dirección IP consta de cuatro números separados por puntos, cada uno de los cuales es menor que 256; por ejemplo 168.192.3.50. Se asigna un número de IP de forma permanente o temporal a cada dispositivo conectado a la red.

PING: una herramienta de diagnóstico que le permite verificar el estado de la conexión de un host local a al menos un dispositivo en una red TCP/IP.

PROTOCOLO: Es un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación entre dispositivos que están conectados a una red.

RED: una colección de hardware y software conectados entre sí mediante dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otras formas de transmisión de datos para compartir información, recursos y brindar servicios.

VLAN: la tecnología VLAN se basa en el uso de conmutadores en lugar de concentradores o concentradores, lo que permite una gestión más sencilla del tráfico de red y, por lo tanto, aumenta la eficiencia de toda la red. Por otro lado, al dividir a los usuarios de un grupo lógico en diferentes segmentos, se logra un aumento en el ancho de banda del grupo de usuarios.

#### RESUMEN

El desarrollo de la prueba de habilidades del diplomado Cisco CCNP abarca un gran contenido sobre la configuración y creación de topologías de red permitiendo profundizar conocimientos adquiridos en cursos de redes vistos anteriormente como CCNA1 y CCNA2 y con esto lograr los objetivos propuestos en este diplomado.

Se cree una topología de red en el software GNS3 propuesta en el escenario de la prueba de habilidades del diploma CCNP. La primera parte realiza la configuración básica de routers, switches y dispositivos finales que direccionan las interfaces de cada dispositivo de red. La segunda parte configura la interfaz troncal de los switches y la creación de la VLAN nativa del enlace troncal y luego habilita el protocolo RST y el puente raíz de acuerdo con los datos proporcionados. Se crea EtherChannel LACP en todos los switches, los puertos de acceso de dispositivos finales y finalmente afirman el servicio DHCP IPv4 en PC2 y PC3 para probar la conectividad LAN local, hacer ping desde PCS a otros dispositivos.

En la tercera parte del escenario se realiza la configuración de los routers y switches de los protocolos OSPFv2 en el área única 0 y se propagan rutas predeterminadas configurando en la red ISP el protocolo MP-BGP entre las redes ASN300 y ASN500. La cuarta parte del escenario se configura el HSRP Versión 2 para obtener redundancia de primer salto para los hosts en la red de empresa creando IP SLA en los switches y configurando el protocolo HSRPv2 para cada una de las VLAN.

Palabras Clave: GNS3, Router, Switch, Cisco, topología.

## ABSTRACT

The development of the skills test of the Cisco CCNP diploma covers a great content on the configuration and creation of network topologies, allowing to deepen the knowledge acquired in networking courses previously seen as CCNA1 and CCNA2 and with this achieve the objectives proposed in this diploma.

A network topology is created in the GNS3 software proposed in the CCNP diploma skills test scenario. The first part performs the basic configuration of routers, switches, and end devices that address the interfaces of each network device. The second part configures the trunk interface of the switches and the creation of the trunk's native VLAN and then enables the RST protocol and the root bridge according to the data provided. Create EtherChannel LACP on all switches, end device access ports, and finally assert IPv4 DHCP service on PC2 and PC3 to test local LAN connectivity, ping from PCS to other devices.

In the third part of the scenario, the routers and switches of the OSPFv2 protocols are configured in the unique area 0 and defined routes are propagated by configuring the MP-BGP protocol in the ISP network between the ASN300 and ASN500 networks. The fourth part of the scenario configures HSRP Version 2 to get first hop redundancy for the hosts in the company network by creating IP SLAs on the switches and configuring the HSRPv2 protocol for each of the VLANs.

Keywords: GNS3, Router, Switch, Cisco, topology.

## INTRODUCCIÓN

Las redes hacen parte de nuestro diario vivir y cumplen una labor indispensable para el desarrollo actual de la humanidad, dentro de la en la ingeniería electrónica se aporta para dicha labor y en esta etapa final de la carrera vemos diferentes tipos de profundizaciones y especialidades, en el desarrollo de este proyecto profundizamos en CISCO CCNP el cual busca administrar dispositivos de red como routers, switches, entre otros para establecer conectividad en las redes y solucionar los inconvenientes que se presenten.

El presente documento tiene como objetivo el desarrollo de los escenarios de prueba de habilidades con el fin de poder profundizar temas planteados en el diplomado como la estructuración de redes conmutadas usando el protocolo STP y la configuración de las VLAN, logrando entender las características de una infraestructura de red jerárquica. Se diseñará soluciones de red escalables usando configuraciones básicas y avanzadas de protocolos de enrutamiento logrando implementar servicios IP de calidad en ambientes de red empresariales LAN y WAN.

Se hace profundización sobre la configuración de protocolos de enrutamiento, así como elegir el mejor enrutamiento posible teniendo en cuenta el requerimiento del proceso que se esté desarrollando. Se construye la red que se propone y para configurar los ajustes básicos del dispositivo y el direccionamiento de la interfaz, también se configura la red de capa 2 y la compatibilidad entre los hosts teniendo que configurar los protocolos de enrutamiento y la redundancia de primer salto.

En la ultima etapa que se desarrolla se realiza la planificación de redes inalámbricas con acceso sitio a sitio y también con acceso remoto analizando los escenarios simulados de la infraestructura de redes empresariales para servicios de autenticación, localización y roaming logrando en estas redes implementar accesos seguros atraves de la automatización y virtualización de la red.

## DESARROLLO

#### 1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ESCENARIO PROPUESTO

En esta evaluación de habilidades, se debe completar la configuración de la red para que haya accesibilidad completa de extremo a extremo, para que los hosts tengan soporte de puerta de enlace predeterminada confiable y para que los protocolos de administración estén operativos dentro de la parte de "Red de la empresa" de la topología. Tener cuidado de verificar que las configuraciones cumplan con las especificaciones proporcionadas y que los dispositivos funcionen según lo requerido.

Los routers utilizados con los laboratorios prácticos de CCNP son routers Cisco 7200, los switches utilizados en las prácticas de laboratorio son switches Cisco Catalyst L2 (capa2). Se pueden utilizar otros routers, switches y versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y el resultado producido pueden variar de lo que se muestra en las prácticas de laboratorio.

La configuración de los slots de los routers y de los switches se realizarán de la siguiente forma.

Router Slot 0: C7200-IO-FE Slot 1: PA-8E

Switch Ethernet adapters: 4

# 1.1 TOPOLOGÍA DE RED PLANTEADA

En la figura 1 se puede observar el escenario propuesto para desarrollar la configuración de los distintos parámetros en cada uno de los equipos, en los cuales se realizarán las configuraciones básicas, las configuraciones de la red, soporte host y protocolos de enrutamiento en GNS3.



Figura 1 Topología de trabajo propuesta

Fuente: 2020 - 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

# **1.2 DIRECCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS**

Devic e	Interface	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link- Local
R1	E1/0	209.165.200. 225/27	2001:db8:200::1/64	fe80::1: 1
	E1/2	10.59.10.1/24	2001:db8:100:1010:: 1/64	fe80::1: 2
	E1/1	10.59.13.1/24	2001:db8:100:1013:: 1/64	fe80::1: 3
R2	E1/0	209.165.200. 226/27	2001:db8:200::2/64	fe80::2: 1
	Loopback 0	2.2.2.2/32	2001:db8:2222::1/12 8	fe80::2: 3
R3	E1/0	10.59.11.1/24	2001:db8:100:1011:: 1/64	fe80::3: 2
	E1/1	10.59.13.3/24	2001:db8:100:1013:: 3/64	fe80::3: 3
D1	E1/2	10.59.10.2/24	2001:db8:100:1010:: 2/64	fe80::d1 :1
	VLAN 100	10.59.100.1/2 4	2001:db8:100:100::1/ 64	fe80::d1 :2
	VLAN 101	10.59.101.1/2 4	2001:db8:100:101::1/ 64	fe80::d1 :3
	VLAN 102	10.59.102.1/2 4	2001:db8:100:102::1/ 64	fe80::d1 :4
D2	E1/0	10.59.11.2/24	2001:db8:100:1011:: 2/64	fe80::d2 :1
	VLAN 100	10.59.100.2/2 4	2001:db8:100:100::2/ 64	fe80::d2 :2
	VLAN 101	10.59.101.2/2 4	2001:db8:100:101::2/ 64	fe80::d2 :3

# Tabla 1 Direccionamiento de la red

Devic e	Interface	IPv4 Address	IPv6 Address	IPv6 Link- Local
	VLAN 102	10.59.102.2/2 4	2001:db8:100:102::2/ 64	fe80::d2 :4
A1	VLAN 100	10.59.100.3/2 3	2001:db8:100:100::3/ 64	fe80::a1 :1
PC1	NIC	10.59.100.5/2 4	2001:db8:100:100::5/ 64	EUI-64
PC2	NIC	DHCP	SLAAC	EUI-64
PC3	NIC	DHCP	SLAAC	EUI-64
PC4	NIC	10.59.100.6/2 4	2001:db8:100:100::6/ 64	EUI-64

Fuente: 2020 - 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public

#### 2. CONSTRUCCION DE LA RED Y CONFIGURACION DE LOS AJUSTES BASICOS DE LOS DISPOSIVIVOS

En esta parte se construye la topología de red realizando la configuración de los ajustes básicos y el direccionamiento de la interfaz.

#### 2.1 CONSTRUCCION DE LA TOPOLOGIA DE RED

Se realiza la construcción de la red conectando los dispositivos como se muestra en el diagrama planteado realizando el cableado necesario.



Figura 2 Construcción topología de red

## 2.2 CONFIGURACION DE LOS AJUSTES BASICOS

Entrar a la consola de cada dispositivo ingresando a la configuración global para aplicar la configuración básica.

## 2.2.1 Configuración básica router R1

Configuración básica del router R1 ejecutando cada uno de los comandos descritos en la tabla 2 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
hostname R1	modificar el nombre de host del
	dispositivo
ipv6 unicast-routing	habilitar IPv6 en el router
no ip domain lookup	desactiva la traducción de nombres a
	dirección del dispositivo
banner motd # R1, ENCOR Skills	Se configura un mensaje
Assessment#	
line con 0	Se ingresa al modo de configuración
	de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Se establece el tiempo de espera
	inactivo de la sesión remota
logging synchronous	Se Evita mostrar mensajes
	inesperados que desplacen
	comandos que ejecutamos
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/0	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 209.165.200.225	Establece una IP y una máscara de
255.255.255.224	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::1:1 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:200::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/2	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 10.59.10.1 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::1:2 link-local	Establece una IPV6 del enlace local

## Tabla 2 Configuración básica router R1

ipv6 address 2001:db8:100:1010::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/1	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 10.59.13.1 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::1:3 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:1013::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

# 2.2.2 Configuración básica router R2

Configuración básica del router R2 ejecutando cada uno de los comandos descritos en la tabla 3 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
hostname R2	modificar el nombre de host del
	dispositivo
ipv6 unicast-routing	habilitar IPv6 en el router
no ip domain lookup	desactiva la traducción de nombres a
	dirección del dispositivo
banner motd # R2, ENCOR Skills	Se configura un mensaje
Assessment#	
line con 0	Se ingresa al modo de configuración
	de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Se establece el tiempo de espera
	inactivo de la sesión remota
logging synchronous	Se Evita mostrar mensajes
	inesperados que desplacen
	comandos que ejecutamos
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/0	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 209.165.200.226	Establece una IP y una máscara de
255.255.255.224	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::2:1 link-local	Establece una IPV6 del enlace local

ipv6 address 2001:db8:200::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface Loopback 0	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::2:3 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:2222::1/128	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

# 2.2.3 Configuración básica router R3

Configuración básica del router R3 ejecutando cada uno de los comandos descritos en la tabla 4 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
hostname R3	modificar el nombre de host del
	dispositivo
ipv6 unicast-routing	habilitar IPv6 en el router
no ip domain lookup	desactiva la traducción de nombres a
	dirección del dispositivo
banner motd # R3, ENCOR Skills	Se configura un mensaje
Assessment#	
line con 0	Se ingresa al modo de configuración
	de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Se establece el tiempo de espera
	inactivo de la sesión remota
logging synchronous	Se Evita mostrar mensajes
	inesperados que desplacen
	comandos que ejecutamos
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/0	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 10.59.11.1 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::3:2 link-local	Establece una IPV6 del enlace local

	Tabla 4	Confiau	ıración	básica	router	R3
--	---------	---------	---------	--------	--------	----

ipv6 address 2001:db8:100:1011::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/1	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 10.59.13.3 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::3:3 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

## 2.2.4 Configuración básica switch D1

Configuración básica del switch D1 ejecutando cada uno de los comandos descritos en la tabla 5 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
hostname D1	modificar el nombre de host del
	dispositivo
ip routing	habilitar IPv4 en el router
ipv6 unicast-routing	habilitar IPv6 en el router
no ip domain lookup	desactiva la traducción de nombres a
	dirección del dispositivo
banner motd # D1, ENCOR Skills	Se configura un mensaje
Assessment#	
line con 0	Se ingresa al modo de configuración
	de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Se establece el tiempo de espera
	inactivo de la sesión remota
logging synchronous	Se Evita mostrar mensajes
	inesperados que desplacen
	comandos que ejecutamos
exit	Salir de la configuración actual
vlan 100	Selecciona la vlan a configurar.
name Management	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 101	Selecciona la vlan a configurar.

name UserGroupA	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 102	Selecciona la vlan a configurar.
name UserGroupB	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 999	Selecciona la vlan a configurar.
name NATIVE	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/2	Selecciona la interfaz a configurar.
no switchport	la interfaz cambia al modo de acceso
	permanente
ip address 10.59.10.2 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d1:1 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 100	configuración de la interfaz vlan
ip address 10.59.100.1 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d1:2 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:100::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 101	configuración de la interfaz vlan
ip address 10.59.101.1 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d1:3 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:101::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 102	configuración de la interfaz vlan
ip address 10.59.102.1 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d1:4 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:102::1/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
ip dhcp excluded-address 10.59.101.1	Se excluyen direcciones IP dentro de
10.59.101.109	un rango
ip dhcp excluded-address	Se excluyen direcciones IP dentro de
10.59.101.141 10.59.101.254	un rango
ip dhcp excluded-address 10.59.102.1	Se excluyen direcciones IP dentro de

10.59.102.109	un rango
ip dhcp excluded-address	Se excluyen direcciones IP dentro de
10.59.102.141 10.59.102.254	un rango
ip dhcp pool VLAN-101	Selecciona la vlan a configurar el
	DHCP.
network 10.59.101.0 255.255.255.0	Se establece la red con su mascara
	de red
default-router 10.59.101.254	Se establece la Puerta de enlace
exit	Salir de la configuración actual
ip dhcp pool VLAN-102	Selecciona la vlan a configurar el
	DHCP.
network 10.59.102.0 255.255.255.0	Se establece la red con su mascara
	de red
default-router 10.59.102.254	Se establece la Puerta de enlace
exit	Salir de la configuración actual
interface range e0/0-3,e1/0-1,e1/3,e2/0-	Selecciona el rango de interfaz a
3,e3/0-3	configurar.
shutdown	desactiva la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

## 2.2.5 Configuración básica switch D2

Configuración básica del switch D2 ejecutando cada uno de los comandos descritos en la tabla 6 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
hostname D2	modificar el nombre de host del
	dispositivo
ip routing	habilitar IPv4 en el router
ipv6 unicast-routing	habilitar IPv6 en el router
no ip domain lookup	desactiva la traducción de nombres a
	dirección del dispositivo
banner motd # D2, ENCOR Skills	Se configura un mensaje
Assessment#	
line con 0	Se ingresa al modo de configuración
	de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Se establece el tiempo de espera

Tabla 6 Configuración básica switch D2

	inactivo de la sesión remota
logging synchronous	Se Evita mostrar mensajes
	inesperados que desplacen
	comandos que ejecutamos
exit	Salir de la configuración actual
vlan 100	Selecciona la vlan a configurar.
name Management	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 101	Selecciona la vlan a configurar.
name UserGroupA	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 102	Selecciona la vlan a configurar.
name UserGroupB	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 999	Selecciona la vlan a configurar.
name NATIVE	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/0	Selecciona la interfaz a configurar.
no switchport	la interfaz cambia al modo de acceso
	permanente
ip address 10.59.11.2 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d1:1 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:1011::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 100	configuración de la interfaz vlan
ip address 10.59.100.2 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d2:2 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:100::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 101	configuración de la interfaz vlan
ip address 10.59.101.2 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::d2:3 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:101::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 102	configuración de la interfaz vlan
ip address 10.59.102.2 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.

ipv6 address fe80::d2:4 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:102::2/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual
ip dhcp excluded-address 10.59.101.1 10.59.101.209	Se excluyen direcciones IP dentro de un rango
ip dhcp excluded-address	Se excluyen direcciones IP dentro de
10.59.101.241 10.59.101.254	un rango
ip dhcp excluded-address 10.59.102.1 10.59.102.209	Se excluyen direcciones IP dentro de un rango
ip dhcp excluded-address 10.59.102.241 10.59.102.254	Se excluyen direcciones IP dentro de un rango
ip dhcp pool VLAN-101	Selecciona la vlan a configurar el DHCP.
network 10.59.101.0 255.255.255.0	Se establece la red con su mascara de red
default-router 59.0.101.254	Se establece la Puerta de enlace
exit	Salir de la configuración actual
ip dhcp pool VLAN-102	Selecciona la vlan a configurar el DHCP.
network 10.59.102.0 255.255.255.0	Se establece la red con su mascara de red
default-router 10.59.102.254	Se establece la Puerta de enlace
exit	Salir de la configuración actual
interface range e0/0-3,e1/1-3,e2/0-	Selecciona el rango de interfaz a
3,e3/0-3	configurar.
shutdown	desactiva la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

## 2.2.6 Configuración básica switch A1

Configuración básica del switch A1 ejecutando cada uno de los comandos descritos en la tabla 7 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
hostname A1	modificar el nombre de host del
	dispositivo
no ip domain lookup	desactiva la traducción de nombres a
	dirección del dispositivo
banner motd # A1, ENCOR Skills	Se configura un mensaje
Assessment#	
line con 0	Se ingresa al modo de configuración
	de línea de la consola
exec-timeout 0 0	Se establece el tiempo de espera
	inactivo de la sesión remota
logging synchronous	Se Evita mostrar mensajes
	inesperados que desplacen
	comandos que ejecutamos
exit	Salir de la configuración actual
vlan 100	Selecciona la vlan a configurar.
name Management	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 101	Selecciona la vlan a configurar.
name UserGroupA	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 102	Selecciona la vlan a configurar.
name UserGroupB	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
vlan 999	Selecciona la vlan a configurar.
name NATIVE	Define nombre de la vlan
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 100	Selecciona la interfaz a configurar.
ip address 10.59.100.3 255.255.255.0	Establece una IP y una máscara de
	subred para la interfaz seleccionada.
ipv6 address fe80::a1:1 link-local	Establece una IPV6 del enlace local
ipv6 address 2001:db8:100:100::3/64	Establece una IPV6 de la interfaz
no shutdown	activa la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

Tabla 7 Configuración básica switch A1

interface range e0/0,e0/3,e1/0,e2/1-	Selecciona el rango de interfaz a
3,e3/0-3	configurar.
shutdown	desactiva la interfaz seleccionada
exit	Salir de la configuración actual

#### 2.3 GUARDAR CONFIGURACION DE LOS AJUSTES BASICOS

Entrar a la consola de cada dispositivo y guardar la configuración en el startupconfig, para esto se ejecuta el siguiente comando copy running-config startup-config luego se da enter en el mensaje que pide confirmar el destino a guardar y finalmente volver a confirmar que la configuración se va a sobre escribir en la NVRAM.

Figura 3 Guardado configuración básica de dispositivos



Fuente: propia

## 2.4 CONFIGURACION DIRECCIONAMIENTO HOST PC1 Y PC4

Configurar el direccionamiento IP para cada PC de acuerdo con la tabla 1 y asignar la dirección Gateway o puerta de enlace que para estos PCS es 10.59.100.254 que servirá como la dirección IP virtual de HSRP, para la IPV6 se aplica el mismo principio de configuración.

## 2.4.1 Configuración direccionamiento PC1

Configuración del direccionamiento IPV4 e IPV6 del PC1 ejecutando los comandos descritos en la tabla 8 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
ip 10.59.100.5/24 10.59.100.254	Se asigna dirección IPv4 y la máscara de red
ip 2001:db8:100:100::5/64 10.59.100.254	Se asigna dirección IPv6 y la máscara de red
save	Commando para guardar
show	Comando de verificación de configuración

Tabla 8 configuración direccionamiento PC1

Fuente: propia

#### Figura 4 Asignación direccionamiento PC1



## 2.4.2 Configuración direccionamiento PC4

Configuración del direccionamiento IPV4 e IPV6 del PC4 ejecutando los comandos descritos en la tabla 9 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION	
ip 10.59.100.6/24 10.59.100.254	Se asigna dirección IPv4 y la máscara	
	de red	
ip 2001:db8:100:100::6/64	Se asigna dirección IPv6 y la máscara	
10.59.100.254	de red	
save	Commando para guardar	
show	Comando de verificación de	
	configuración	

Tabla 9 configuración direccionamiento PC4

Fuente: propia

#### Figura 5 Asignación direccionamiento PC4



## 3. CONFIGURACION RED DE CAPA 2 Y COMPATIBILIDAD CON EL HOST

Completar la configuración de la red capa 2 y el soporte de host básico, ejecutando un grupo de tareas planteadas para que al final todos los switches puedan comunicarse. PC2 y PC3 deben recibir direccionamiento de DHCP y SLAAC.

#### 3.1 CONFIGURACION INTERFACES TRONCALES Y VLAN NATIVA.

Configurar en todos los switches las interfaces troncales IEEE 802.1Q en los enlaces de los switches de interconexión, además se cambia la VLAN nativa en los enlaces troncales de todos los switches utilizan la VLAN 999.

#### 3.1.1 Enlace troncal 802.1Q entre switch D1 Y D2

Configuración del enlace troncal y la VLAN nativa entre los switch D1 y D2 ejecutando los comandos descritos en la tabla 10 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION	
D1	switch D1	
Configure terminal	Ingresar a la configuración global	
interface range e2/0-3	Se ingresa al modo de configuración	
	del rango de la interfaz	
switchport trunk encapsulation dot1q	Se encapsula la interfaz	
switchport mode trunk	Se hace que el enlace sea un enlace	
	troncal	
switchport trunk native vlan 999	Se especifica una VLAN nativa para	
	enlaces troncales	
no shutdown	Se habilitan puertos de la interfaz	
exit	Vuelve al modo EXEC	
D2	switch D2	
Configure terminal	Ingresar a la configuración global	
interface range e2/0-3	Se ingresa al modo de configuración	
	del rango de la interfaz	
switchport trunk encapsulation dot1q	Se encapsula la interfaz	

Tabla 10 Configuración	enlace troncal	y VLAN nativa	switches D1	y D2
<b>U</b>				

switchport mode trunk	Se hace que el enlace sea un enlace troncal
switchport trunk native vlan 999	Se especifica una VLAN nativa para enlaces troncales
no shutdown	Se habilitan puertos de la interfaz
exit	Vuelve al modo EXEC

#### 3.1.2 Enlace troncal 802.1Q entre switch D1 Y A1

Configuración del enlace troncal y la VLAN nativa entre los switch D1 y A1 ejecutando los comandos descritos en la tabla 11 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
D1	switch D1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface range e0/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Se encapsula la interfaz
switchport mode trunk	Se hace que el enlace sea un enlace
	troncal
switchport trunk native vlan 999	Se especifica una VLAN nativa para
	enlaces troncales
no shutdown	Se habilitan puertos de la interfaz
exit	Vuelve al modo EXEC
A1	switch A1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface range e0/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Se encapsula la interfaz
switchport mode trunk	Se hace que el enlace sea un enlace
	troncal
switchport trunk native vlan 999	Se especifica una VLAN nativa para
	enlaces troncales
no shutdown	Se habilitan puertos de la interfaz
exit	Vuelve al modo EXEC

Tabla 11 Configuración enlace troncal y VLAN nativa switches D1 y A1

Fuente: propia

## 3.1.3 Enlace troncal 802.1Q entre switch D2 Y A1

Configuración del enlace troncal y la VLAN nativa entre los switch D2 y A1 ejecutando los comandos descritos en la tabla 12 y realizando la explicación de cada uno.

COMANDOS	DESCRIPCION
D2	switch D2
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface range e1/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Se encapsula la interfaz
switchport mode trunk	Se hace que el enlace sea un enlace
	troncal
switchport trunk native vlan 999	Se especifica una VLAN nativa para
	enlaces troncales
no shutdown	Se habilitan puertos de la interfaz
exit	Vuelve al modo EXEC
A1	switch A1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface range e1/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Se encapsula la interfaz
switchport mode trunk	Se hace que el enlace sea un enlace
	troncal
switchport trunk native vlan 999	Se especifica una VLAN nativa para
	enlaces troncales
no shutdown	Se habilitan puertos de la interfaz
exit	Vuelve al modo EXEC

Tabla 12 Configuración enlace troncal y VLAN nativa switches D2 y A1

## 3.1.4 Verificación enlace troncal 802.1Q de los switch D1, D2 Y A1

Verificar la configuración de enlaces troncales 802.1Q de los switches D1, D2 y A1 usando el comando show interfaces trunk.

: •	D1	× • D2		• A1		-		x
D1#sh *Oct 15	21:59:28.516: %	SYS-5-CONFIG I: Conf	igured from	console by console				
D1#show	interfaces trun	k						
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan				
Et0/1		802.1q	trunking	999				
Et0/2		802.1q	trunking	999				
Et2/0		802.1q	trunking	999				
Et2/1		802.1q	trunking	999				
Et2/2		802.1q	trunking	999				
Et2/3		802.1q	trunking	999				
Port	Vlans allow	ed on trunk						
Et0/1	1-4094							
Et0/2	1-4094							
Et2/0	1-4094							
Et2/1	1-4094							
Et2/2	1-4094							
Et2/3	1-4094							
Port	Vlans allow	ed and active in man	agement doma	in				
Et0/1	1,100-102,9	99						
Et0/2	1,100-102,9	99						
Et2/0	1,100-102,9	99						
Et2/1	1,100-102,9	99						
Et2/2	1,100-102,9	99						
Port	Vlans allow	ed and active in man	agement doma	in				
Et2/3	1,100-102,9	99						
Port	Vlans in sp	anning tree forwardi	ng state and	i not pruned				
Et0/1	1,100-102,9	99						
Et0/2	1,100-102,9	99						
Et2/0	1,100-102,9	99						
Et2/1	1,100-102,9	99						
Et2/2	1,100-102,9	99						
Et2/3	1,100-102,9	99						
DT#								
	<b>~</b>							
solarw	inds 🎽 📔 Solar-Pul	Y free tool			© 2019 SolarWinds Worldwide	, LLC. All right	ts resen	ved.

Figura 6 Verificación enlace troncal switch D1

Fuente: propia

:	• D1	• D2		× • A1		$\Theta$	_		×
D2# *Oct 1 D2#shc	L5 22:01:55.812: %SY ww interfaces trunk	'S-5-CONFIG_I: Conf	igured from	console by con	sole				ŕ
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan					
Et1/1	on	802.1q	trunking	999					
Et1/2		802.1q	trunking	999					
Et2/0		802.1q	trunking	999					
Et2/1		802.1q	trunking	999					
Et2/2		802.1q	trunking	999					
Et2/3		802.1q	trunking	999					
Port	Vlans allowed	l on trunk							
Et1/1	1-4094								
Et1/2	1-4094								
Et2/0	1-4094								
Et2/1	1-4094								
Et2/2	1-4094								
Et2/3	1-4094								
Port	Vlans allowed	l and active in man	agement doma	in					
Et1/1	1,100-102,999								
Et1/2	1,100-102,999								
Et2/0	1,100-102,999								
Et2/1	1,100-102,999								
Et2/2	1,100-102,999								
Port	Vlans allowed	l and active in man	agement doma	in					
Et2/3	1,100-102,999								
Port	Vlans in span	ning tree forwardi	ng state and	l not pruned					
Et1/1	1,100-102,999								
Et1/2	1,100-102,999								
Et2/0	1,100-102,999								
Et2/1	none								
Et2/2	none								
Et2/3	none								
D2#									
	<b>~</b>								
solar	winds 🚩   Solar-PuTTY	free tool				© 2019 SolarWinds World	dwide, LLC. All righ	its reser	rved.

Figura 7 Verificación enlace troncal switch D2

: •	D1	• D2		• A1	×   🕀	_ 0	×
*Oct 15 A1#show	22:02:57.130: % interfaces trun	SYS-5-CONFIG_I: Conf k	igured from	console by console			Í
Port Et0/1 Et0/2 Et1/1	Mode on on on	Encapsulation 802.1q 802.1q 802.1q 802.1q	Status trunking trunking trunking	Native vlan 999 999 999 999			
Port Et0/1 Et0/2 Et1/1 Ft1/2	Vlans allow 1-4094 1-4094 1-4094 1-4094	ed on trunk	trunking	223			
Port Et0/1 Et0/2 Et1/1 Et1/2	Vlans allow 1,100-102,99 1,100-102,99 1,100-102,99 1,100-102,99	ed and active in man 99 99 99 99 99	agement doma	in			
Port Et0/1 Et0/2 Et1/1	Vlans in sp 1,100-102,99 none none	anning tree forwardi 99	ng state and	l not pruned			
Port Et1/2 A1#	Vlans in spa none	anning tree forwardi	ng state and	I not pruned			
solarwi	nds 🖗   Solar-PuTT	TY free tool			© 2019 SolarWinds Wo	ldwide, LLC. All rights re	served.

Figura 8 Figura 7 Verificación enlace troncal switch A1

Fuente: propia

## 3.2 HABILITACION DE PROTOCOLO RSTP Y CONFIGURACION DE PUENTES RAIZ

Habilitar en todos los switches el protocolo Rapid Spanning-Tree utilizando el árbol de expansión rápida. Configurar los puentes raíz RSTP apropiados según la información de la topología proporcionando respaldo en caso de falla del puente raíz.

## 3.2.1 Protocolo RSTP y puente raíz switch D1

Realizar la habilitación del protocolo RSTP y configuración del puente raíz con su respaldo en caso de falla del switch D1 ejecutando los comandos descritos en la tabla 13 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
D1	switch D1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
spanning-tree mode rapid-pvst	Se realiza habilitación del protocolo RSTP
spanning-tree vlan 101 root primary	Se configura VLAN de puente raíz primaria
spanning-tree vlan 100,102 root	Se configura VLAN de puente raíz
secondary	secundaria o respaldo.
exit	Vuelve al modo EXEC

Tabla 13 Habilitación RSTP y puente raíz switch D1

## 3.2.2 Protocolo RSTP y puente raíz switch D2

Realizar la habilitación del protocolo RSTP y configuración del puente raíz con su respaldo en caso de falla del switch D2 ejecutando los comandos descritos en la tabla 14 y realizando la explicación de cada uno

exit	Vuelve al modo EXEC
spanning-tree vlan 101 root secondary	Se configura VLAN de puente raíz
spanning-tree vlan 100,102 root primary	Se configura VLAN de puente raíz primaria
spanning-tree mode rapid-pvst	Se realiza habilitación del protocolo RSTP
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
D2	switch D2
COMANDOS	DESCRIPCION

#### Tabla 14 Habilitación RSTP y puente raíz switch D2

Fuente: propia

## 3.2.3 Protocolo RSTP y puente raíz switch A1

Realizar la habilitación del protocolo RSTP y configuración del puente raíz con su respaldo en caso de falla del switch A1 ejecutando los comandos descritos en la tabla 15 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
A1	switch A1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
spanning-tree mode rapid-pvst	Se realiza habilitación del protocolo RSTP
spanning-tree vlan 100,102 root primary	Se configura VLAN de puente raíz primaria
spanning-tree vlan 101 root secondary	Se configura VLAN de puente raíz secundaria o respaldo.
exit	Vuelve al modo EXEC

Tabla 15 Habilitación RSTP y puente raíz switch A1

Fuente: propia

#### **3.3 CREACION LACP ETHERCHANNELS**

Crear en todos los switches la LACP EtherChannel de acuerdo con lo planteado en la topología de red y teniendo en cuenta la designación de los siguientes canales

D1 a D2: canal de puerto 12 D1 a A1: canal de puerto 1 D2 a A1: canal de puerto 2

#### 3.3.1 LACP EtherChannel puerto 12

Crear los LACP EtherChannel de acuerdo con la topología de red ejecutando los comandos descritos en la tabla 16 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
D1	switch D1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface port-channel 12	Habilitación del canal LACP
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
exit	Salir de la configuración actual
interface range e2/0-3	Se ingresa al modo de configuración
-	del rango de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
channel-group 12 mode active	Se habilita el canal en modo activo
exit	Salir de la configuración actual
D2	switch D2
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface port-channel 12	Habilitación del canal LACP
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo

Tabla 16 Creación LACP puerto 12 switches D1 y D2

	troncal
exit	Salir de la configuración actual
interface range e2/0-3	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
channel-group 12 mode passive	Se habilita el canal en modo activo
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

### 3.3.2 LACP EtherChannel puerto 1

Crear los LACP EtherChannel de acuerdo con la topología de red ejecutando los comandos descritos en la tabla 17 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
D1	switch D1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface port-channel 1	Habilitación del canal LACP
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
exit	Salir de la configuración actual
interface range e0/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
channel-group 1 mode active	Se habilita el canal en modo activo
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual
A1	switch A1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface port-channel 1	Habilitación del canal LACP
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz

Tabla 17 Creación LACP puerto 1 switches D1 y A1

switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
exit	Salir de la configuración actual
interface range e0/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
channel-group 1 mode passive	Se habilita el canal en modo activo
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

## 3.3.3 LACP EtherChannel puerto 2

Crear los LACP EtherChannel de acuerdo con la topología de red ejecutando los comandos descritos en la tabla 18 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
D2	switch D2
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface port-channel 2	Habilitación del canal LACP
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
exit	Salir de la configuración actual
interface range e1/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
channel-group 2 mode active	Se habilita el canal en modo activo
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

Tabla 18 Creación LACP puerto 2 switches D2 y A1

A1	switch A1
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface port-channel 2	Habilitación del canal LACP
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
exit	Salir de la configuración actual
interface range e1/1-2	Se ingresa al modo de configuración
	del rango de la interfaz
switchport trunk encapsulation dot1q	Modo encapsulamiento de la interfaz
switchport mode trunk	Habilita el enlace en modo troncal
switchport trunk native vlan 999	Se define la vlan nativa de modo
	troncal
channel-group 2 mode passive	Se habilita el canal en modo activo
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

#### 3.3.4 Verificación LACP EtherChannel switches D1, D2 Y A1

Realizar la verificación de la creación de los puertos para los EtherChannel LACP de los switches D1, D2 y A1 utilizando el comando show EtherChannel summary



Figura 9 LACP EtherChannel switch D1

Fuente: propia

Figura 10 LACP EtherChannel switch D2

:	• D1	• D2		× • A1		Ð	-		×
D2(cor D2# *Oct 1 D2#sho Flags:	<pre>hfig)#exit 16 00:24:59.377: %SYS- 16 00:24:59.377: %SYS- 17 - down P - 1 - stand-alone s - 1 - Hot-standby (LA R - Layer3 S - U - in use N - f - failed to alloc M - not in use, min m - not in use, pon u - unsuitable for w - waiting to be a d - default port A - formed by Auto</pre>	5-CONFIG_I: Conf y bundled in port suspended (CP only) Layer2 not in use, no rate aggregator winum links not m t not aggregated bundling ggregated LAG	igured from -channel aggregation et due to mini	console by consol mum links not met	le t				ŕ
Number Number	of channel-groups in of aggregators:	1 use: 2 2							
Group	Port-channel Protoc	ol Ports							
2 12 D2#	Po2(SU) LACP Po12(SU) LACP	P Et1/1(P) Et2/0(P) Et2/3(P)	Et1/2(P) Et2/1(P)	Et2/2(P)					
solar	winds 🗧   Solar-PuTTY fre	ee tool			(	© 2019 SolarWinds Worl	dwide, LLC. All rigl	hts reser	ved.

Fuente: propia



:	• D1		• D2		• A1	×	⊕	-		×
*Oct 1 A1(con A1# *Oct 1 A1#shoo Flags:	6 00:18:25.103 fig)#exit 6 00:26:45.536 w etherchannel D - down I - stand-al H - Hot-stan R - Layer3 U - in use f - failed t M - not in u m - not in u u - unsuitab w - waiting d - default A - formed b	: %LINEPROTO S: %SYS-5-COU L summary P - bund tone s - susj oldby (LACP or S - Layt N - not so allocate a set, minimum set, port noi ple for bund to be aggrey port by Auto LAG	D-5-UPDOWN: HFIG_I: Conf. diled in port bended hly) er2 in use, no magnegator links not magnegated ling gated	Line protocol on I igured from consol -channel aggregation et due to minimum li	nterface Port- e by console nks not met	-channel2, chang	ed state to up	5		,
Number Number	of channel-gr of aggregator	oups in use s:								
Group	Port-channel	Protocol	Ports							
1 2	Po1(SU) Po2(SU)	LACP LACP	Et0/1(P) Et1/1(P)	Et0/2(P) Et1/2(P)						
A1# <mark>.</mark>										,
soları	winds 🗲   Solar-	PuTTY free tool				© 2019	SolarWinds World	wide, LLC. All rigi	nts reser	ved.

Fuente: propia

## 3.4 CONFIGURACION PUERTOS DE ACCESO DE LOS HOST

Configurar en todos los switches los puertos de acceso de los hosts que se conectan con las PC1, PC2, PC3 y PC4 realizando la configuración de las VLAN adecuadas de acuerdo con la topología de red planteada

## 3.4.1 Puerto de acceso de los hosts conectados en switch D1

Configurar los puertos de acceso de los hosts conectados al switch D1 de acuerdo con la topología de red ejecutando los comandos descritos en la tabla 19 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface e0/0	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
switchport mode access	Se define Puerto de acceso de la
	interfaz
switchport access vlan 100	De define Puerto de acceso para la
	vlan
spanning-tree portfast	Se habilita protocolo STP
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

Tabla 19 Configuración acceso host conectados a switch D1

#### 3.4.2 Puerto de acceso de los hosts conectados en switch D2

Configurar los puertos de acceso de los hosts conectados al switch D2 de acuerdo con la topología de red ejecutando los comandos descritos en la tabla 20 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface e0/0	Se ingresa al modo de configuración de la interfaz
switchport mode access	Se define Puerto de acceso de la interfaz
switchport access vlan 102	De define Puerto de acceso para la vlan
spanning-tree portfast	Se habilita protocolo STP
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

Tabla 20 Configuración acceso host conectados a switch D2

Fuente: propia

#### 3.4.3 Puerto de acceso de los hosts conectados en switch A1

Configurar los puertos de acceso de los hosts conectados al switch A1 de acuerdo con la topología de red ejecutando los comandos descritos en la tabla 21 y realizando la explicación de cada uno

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface e1/3	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
switchport mode access	Se define Puerto de acceso de la
	interfaz
switchport access vlan 101	De define Puerto de acceso para la
	vlan
spanning-tree portfast	Se habilita protocolo STP
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

Tabla 21 Configuración acceso host conectados a switch A1

interface e2/0	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
switchport mode access	Se define Puerto de acceso de la
	interfaz
switchport access vlan 100	De define Puerto de acceso para la
	vlan
spanning-tree portfast	Se habilita protocolo STP
no shutdown	Se habilita la interfaz
exit	Salir de la configuración actual

#### 3.5 VERIFICACION SERVICIOS DHCP IPV4

Realizar la verificación de los servicios DHCP IPV4 para las PC2 y PC3 ya que son cliente DHCP y estos debe recibir direcciones IPV4 validas. Esta validación las realizamos utilizando los comandos ip dhcp y el comando show ip en cada una de las PCS



Figura 12 Servicio DHCP IPV4 PC2

Fuente: propia

# Figura 13 Servicio DHCP IPV4 PC3

:	• D1	• D2	• A1	PC2	PC3	×	-		×
Welcom Dedica Build Copyri All ri	me to Virtual PC Si ated to Daling. time: Aug 23 2021 ight (c) 2007-2015, ights reserved.	imulator, version 0. 11:15:00 , Paul Meng (mirnshi	8.2 @gmail.com)						^
VPCS i Source For mo	is free software, o e code and license ore information, pl	distributed under th can be found at vpc Lease visit wiki.fre	e terms of the "BSD s.sf.net. ecode.com.cn.	)" licence.					
Press	'?' to get help.								
Execut	ting the startup fi	ile							
PC3> i DDORA	ip dhcp IP 10.59.101.210/2	24 GW 59.0.101.254							
PC3> s	show ip								
NAME IP/MAS GATEWA DNS DHCP S DHCP L MAC LPORT RHOST: MTU	: PC3[1] SK : 10.59.101.7 : SERVER : 10.59.101.7 : SERVER : 10.59.101.7 : COMPARIANCE : 86394, 864 : 00:50:79:6 : 20048 :PORT : 127.0.0.1: : 1500	210/24 254 400/43200/75600 56:68:02 20049							
PC3>									~
solar	rwinds 🗲   Solar-PuTT	Y free tool			© 2019 SolarW	inds Worldwide, LLC	. All right	ts reserve	ed.

Fuente: propia

## 3.6 VERIFICACION DE CONECTIVIDAD LAN LOCAL

Verificar la conectividad de la red realizando ping desde las PCS hacia los demás dispositivos.

PC1 debe hacer ping correctamente a:

D1: 10.59.100.1 D2: 10.59.100.2 PC4: 10.59.100.6

Figura	14 Prueba	conectividad	PC1
--------	-----------	--------------	-----

:	PC1	×	PC2	• PC3	PC4		÷	-		×
PC1>	ping 10.59.10	30.1								^
84 by 84 by	tes from 10.5/	59.100.1 ic 59.100.1 ic	mp_seq=1 t mp_seq=2 t	ttl=255 time=1.318 ms ttl=255 time=1.147 ms						
84 by	tes from 10.	59.100.1 ic	mp_seq=3 t	tl=255 time=1.168 ms						
84 by	tes from 10.	59.100.1 ic	mp_seq=4 t	tl=255 time=1.231 ms						
84 by	tes from 10.5	59.100.1 ic	mp_seq=5 t	ttl=255 time=1.119 ms						
PC1>	ping 10.59.10	00.2								
84 by	tes from 10.	59.100.2 ic	mp_seq=1 t	ttl=255 time=3.846 ms						
84 by	tes from 10.5	59.100.2 ic	mp_seq=2 t	ttl=255 time=5.243 ms						
84 by	tes from 10.	59.100.2 ic	mp_seq=3 t	ttl=255 time=4.020 ms						
84 D) 84 bi	tes from 10. tes from 10 s	59.100.2 10 59.100.2 ic	mp_seq=4 t mp_seq=5 t	TTI=255 T1ME=5.926 MS						
<u> </u>		JJ.10012 10	mp_sed_s ,							
PC1>	ping 10.59.10	00.6								
84 by	tes from 10.	59.100.6 ic	mp_seq=1 t	ttl=64 time=1.504 ms						
84 by	tes from 10.	59.100.6 ic	mp_seq=2 t	ttl=64 time=3.161 ms						
84 by	/tes from 10.5	59.100.6 ic	mp_seq=3 t	ttl=64 time=3.494 ms						
84 D) 84 hi	tes from 10. tes from 10.5	59.100.6 ic	mp_seq=4 t mp_seq=5 t	ttl=64 time=4.204 ms						
o,	,		b <sup>_</sup> 2cd_2							
PC1>										
										$\sim$
sola	arwinds 💝 🛛 So	lar-PuTTY free	tool			© 2019 SolarWinds Wo	rldwide, LLC. /	All right	ts reserv	ed.
				_						

Fuente: propia

PC2 debería hacer ping correctamente a:

D1: 10.59.102.1 D2: 10.59.102.2

#### Figura 15 Prueba conectividad PC2



Fuente: propia

PC3 debe hacer ping correctamente a:

D1: 10.59.101.1 D2: 10.59.101.2

#### Figura 16 Prueba conectividad PC3



Fuente: propia

PC4 debe hacer ping correctamente a:

D1: 10.59.100.1 D2: 10.59.100.2 PC1: 10.59.100.5

# Figura 17 Prueba conectividad PC4

:	PC1	PC2	• PC3	PC4	×	$\odot$	-		×
PC4>	ping 10.59.	100.1							^
84 by 84 by 84 by 84 by 84 by 84 by	ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10	0.59.100.1 icmp_seq=1 0.59.100.1 icmp_seq=2 0.59.100.1 icmp_seq=3 0.59.100.1 icmp_seq=4 0.59.100.1 icmp_seq=5	ttl=255 time=1.658 ms ttl=255 time=2.306 ms ttl=255 time=2.114 ms ttl=255 time=2.091 ms ttl=255 time=3.457 ms						
PC4>	ping 10.59.	100.2							
84 by 84 by 84 by 84 by 84 by 84 by	ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10	0.59.100.2 icmp_seq=1 0.59.100.2 icmp_seq=2 0.59.100.2 icmp_seq=3 0.59.100.2 icmp_seq=4 0.59.100.2 icmp_seq=5	ttl=255 time=1.555 ms ttl=255 time=1.675 ms ttl=255 time=2.295 ms ttl=255 time=2.288 ms ttl=255 time=15.692 ms						
PC4>	ping 10.59.	100.5							
84 by 84 by 84 by 84 by 84 by 84 by	ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10 ytes from 10	0.59.100.5 icmp_seq=1 0.59.100.5 icmp_seq=2 0.59.100.5 icmp_seq=3 0.59.100.5 icmp_seq=4 0.59.100.5 icmp_seq=5	ttl=64 time=2.306 ms ttl=64 time=2.841 ms ttl=64 time=3.087 ms ttl=64 time=2.552 ms ttl=64 time=4.194 ms						
PC4>									
									~
sola	arwinds ኛ 🛛 🕯	Solar-PuTTY free tool		© 2019 Sc	larWinds	Norldwide, LLC.	All righ	its reser	ved.

Fuente: propia

## 4. CONFIGURAR PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

En esta parte, se configura los protocolos de enrutamiento IPv4 e IPv6. Al final la red debe estar completamente convergente. Los pings de IPv4 e IPv6 a la interfaz Loopback 0 desde D1 y D2 deberían ser exitosos. Los pings de los hosts no tendrán éxito porque sus puertas de enlace predeterminadas apuntan a la dirección HSRP que se habilitará en la Parte 4.

#### 4.1 CONFIGURACION OSPFv2 Y OSPFv3

Realizar configuración OSPFv2 y OSPFv3 de área única en el área cero en la red de empresa a los routers R1 y R3 y a los switches D1 y D2 teniendo en cuenta las ID de proceso de la tabla 22.

	OSPFv2 ID 4	OSPFv3 ID 6
R1	0.0.4.1	0.0.6.1
R3	0.0.4.3	0.0.6.3
D1	0.0.4.131	0.0.6.131
D2	0.0.4.132	0.0.6.132

Tabla 22 ID Proceso OSPFv2 y OSPFv3

Fuente: propia

Se anuncian todas las redes/VLAN conectadas directamente en el Área 0, en R1 no se anuncia la red R1-R2 y se propaga una ruta predeterminada usando el BGP. En los switches D1 y D2 se deshabilitan los anuncios OSPFv2 y OSPFv3 de todas las interfaces excepto E1/2 y E1/0

Tabla 23 Cor	figuración	OSPF	R1
--------------	------------	------	----

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
router ospf 4	Se configura ID proceso OSPF 4
router-id 0.0.4.1	Se asigna ID de enrutador
network 10.59.10.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.13.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
default-information originate	Se propaga ruta predeterminada
exit	Salir de la configuración actual
ipv6 router ospf 6	Se configura ID proceso OSPF 6

router-id 0.0.6.1	Se asigna ID de enrutador
default-information originate	Se propaga ruta predeterminada
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/2	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/1	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual

Tabla 24 Configuración OSPF R3

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
router ospf 4	Se configura ID proceso OSPF 4
router-id 0.0.4.3	Se asigna ID de enrutador
network 10.59.11.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.13.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
ipv6 router ospf 6	Se configura ID proceso OSPF 6
router-id 0.0.6.3	Se asigna ID de enrutador
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/0	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/1	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
end	

# Tabla 25 Configuración OSPF D1

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
router ospf 4	Se configura ID proceso OSPF 4
router-id 0.0.4.131	Se asigna ID de enrutador
network 10.59.100.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.101.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.102.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.10.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
passive-interface default	Deshabilita anuncios de todas las
	interfaces
no passive-interface e1/2	Deshabilita anuncios de la interfaz
exit	Salir de la configuración actual
ipv6 router ospf 6	Se configura ID proceso OSPF 6
router-id 0.0.6.131	Se asigna ID de enrutador
passive-interface default	Deshabilita anuncios de todas las
	interfaces
no passive-interface e1/2	Deshabilita anuncios de la interfaz
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/2	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 100	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 101	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 102	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
end	

# Tabla 26 Configuración OSPF D2

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
router ospf 4	Se configura ID proceso OSPF 4
router-id 0.0.4.132	Se asigna ID de enrutador
network 10.59.100.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.101.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.102.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
network 10.59.11.0 0.0.0.255 area 0	Se anuncia la red en el área 0
passive-interface default	Deshabilita anuncios de todas las
	interfaces
no passive-interface e1/0	Deshabilita anuncios de la interfaz
exit	Salir de la configuración actual
ipv6 router ospf 6	Se configura ID proceso OSPF 6
router-id 0.0.6.132	Se asigna ID de enrutador
passive-interface default	Deshabilita anuncios de todas las
	interfaces
no passive-interface e1/0	Deshabilita anuncios de la interfaz
exit	Salir de la configuración actual
interface e1/0	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 100	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 101	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 102	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
ipv6 ospf 6 area 0	Se anuncia la red en el área 0
exit	Salir de la configuración actual
end	

#### 4.2 CONFIGURACION MP-BGP DE LA RED ISP DE R2

Configurar dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz Loopback 0, también se configura en BGP ASN 500 utilizando una identificación del enrutador y finalmente se configura y habilita una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R1 en ASN 300.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 0	Configuración ruta estática
	predeterminada interfaz Loopback 0
	en IPv4
ipv6 route ::/0 loopback 0	Configuración ruta estática
	predeterminada interfaz Loopback 0
	en IPv4
router bgp 500	Se configura BGP ASN 500
bgp router-id 2.2.2.2	Se asigna identificación del enrutador
neighbor 209.165.200.225 remote-as	Se configura relación de vecino IPv4
300	con R1 en ASN 300
neighbor 2001:db8:200::1 remote-as	Se configura relación de vecino IPv6
300	con R1 en ASN 300
address-family ipv4	Se anuncia familia de direcciones
	IPv4
neighbor 209.165.200.225 activate	Se habilita relación de vecino en
	address-family IPv4
no neighbor 2001:db8:200::1 activate	Se deshabilita relación de vecino en
	address-family IPv6
network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255	Se anuncia la red Loopback 0 IPv4
network 0.0.0.0	Ruta por defecto
exit-address-family	Salir de la configuración actual
address-family ipv6	Se anuncia familia de direcciones
	IPv6
no neighbor 209.165.200.225 activate	Se deshabilita relación de vecino en
	address-family IPv4
neighbor 2001:db8:200::1 activate	Se habilita relación de vecino en
	address-family IPv6
network 2001:db8:2222::/128	Se anuncia la red Loopback 0 IPv6
network ::/0	Ruta por defecto
exit-address-family	Salir de la configuración actual

## Tabla 27 Configuración MP-BGP de la red ISP de R2

#### 4.3 CONFIGURACION MP-BGP DE LA RED ISP DE R1

Configurar dos rutas estáticas resumidas a través de la interfaz Null 0, también se configura en BGP ASN 300 utilizando una identificación del enrutador y finalmente se configura y habilita una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R2 en ASN 500.

COMANDOS	DESCRIPCION				
Configure terminal	Ingresar a la configuración global				
ip route 10.59.0.0 255.0.0.0 null0	Ruta estática IPv4 a la interfaz Null 0				
ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0	Ruta estática IPv6 a la interfaz Null 0				
router bgp 300	Se configura BGP ASN 300				
bgp router-id 1.1.1.1	Se asigna identificación del enrutador				
neighbor 209.165.200.226 remote-as 500	Se configura relación de vecino IPv4 con R2 en ASN 500				
neighbor 2001:db8:200::2 remote-as 500	Se configura relación de vecino IPv6 con R2 en ASN 500				
address-family ipv4 unicast	Se anuncia familia de direcciones IPv4				
neighbor 209.165.200.226 activate	Se habilita relación de vecino en address-family IPv4				
no neighbor 2001:db8:200::2 activate	Se deshabilita relación de vecino en address-family IPv6				
network 10.59.0.0 mask 255.0.0.0	Se anuncia la red Loopback 0 IPv4				
exit-address-family	Salir de la configuración actual				
address-family ipv6 unicast	Se anuncia familia de direcciones IPv6				
no neighbor 209.165.200.226 activate	Se deshabilita relación de vecino en address-family IPv4				
neighbor 2001:db8:200::2 activate	Se habilita relación de vecino en address-family IPv6				
network 2001:db8:100::/48	Se anuncia la red Loopback 0 IPv6				
exit-address-family	Salir de la configuración actual				

#### Tabla 28 Configuración MP-BGP de la red ISP de R1

## 5. CREACION IP SLA Y CONFIGURACION HSRPv2

Crear las direcciones IP SLA en los switches D1 y D2 para probar la accesibilidad de la interfaz de cada switch con el router al que está conectado y finalmente se configura el protocolo HSRPv2 en los switches D1 y D2.

## 5.1 CREACION IP SLA SWITCH D1

Crear dirección IP SLA en switch D1 para comprobar accesibilidad de la interfaz E1/2 del router R1 teniendo en cuenta los comandos de la tabla 29.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
ip sla 4	Se crea IP SLA 4 que permite el
	tráfico entre diferentes dispositivos
	de red
icmp-echo 10.59.10.1	Se asigna IPv4 usando el comando
	para manejar mensajes de error
frequency 5	Se prueba disponibilidad de interfaz
	cada 5 segundos.
exit	Salir de la configuración actual
ip sla 6	Se crea IP SLA 6 que permite el
	tráfico entre diferentes dispositivos
	de red
icmp-echo 2001:db8:100:1010::1	Se asigna IPv6 usando el comando
	para manejar mensajes de error
frequency 5	Se prueba disponibilidad de interfaz
	cada 5 segundos.
exit	Salir de la configuración actual
ip sla schedule 4 life forever start-time	Se implementa inmediatamente si
now	tiempo de finalización SLA 4
ip sla schedule 6 life forever start-time	Se implementa inmediatamente si
now	tiempo de finalización SLA 4
track 4 ip sla 4	Se crea objeto con número de pista
	4 para la IP SLA 4
delay down 10 up 15	Salir de la configuración actual
exit	Salir de la configuración actual
track 6 ip sla 6	Se crea objeto con número de pista

#### Tabla 29 Creación IP SLA switch D1

	6 para la IP SLA 6				
delay down 10 up 15	Tiempo de notificación para cambio de estado de la IP SLA				
exit	Salir de la configuración actual				





# 5.2 CREACION IP SLA SWITCH D2

Crear dirección IP SLA en switch D2 para comprobar accesibilidad de la interfaz E1/0 del router R3 teniendo en cuenta los comandos de la tabla 30.

COMANDOS	DESCRIPCION				
Configure terminal	Ingresar a la configuración global				
ip sla 4	Se crea IP SLA 4 que permite el				
	tráfico entre diferentes dispositivos				
	de red				
icmp-echo 10.59.11.1	Se asigna IPv4 usando el comando				
	para manejar mensajes de error				
Frequency 5	Se prueba disponibilidad de interfaz				
	cada 5 segundos.				
exit	Salir de la configuración actual				
ip sla 6	Se crea IP SLA 6 que permite el				
	tráfico entre diferentes dispositivos				
	de red				
icmp-echo 2001:db8:100:1011::1	Se asigna IPv6 usando el comando				
	para manejar mensajes de error				
Frequency 5	Se prueba disponibilidad de interfaz				
	cada 5 segundos.				
exit	Salir de la configuración actual				
ip sla schedule 4 life forever start-time	Se implementa inmediatamente si				
now	tiempo de finalización SLA 4				
ip sla schedule 6 life forever start-time	Se implementa inmediatamente si				
now	tiempo de finalización SLA 4				
track 4 ip sla 4	Se crea objeto con número de pista				
	4 para la IP SLA 4				
delay down 10 up 15	Salir de la configuración actual				
exit	Salir de la configuración actual				
track 6 ip sla 6	Se crea objeto con número de pista				
	6 para la IP SLA 6				
delay down 10 up 15	Tiempo de notificación para cambio				
	de estado de la IP SLA				
exit	Salir de la configuración actual				
exit	Salir de la configuración actual				

Tabla 30 Creaci	on IP SLA switc	h D2
-----------------	-----------------	------

Figura 19 IP SLA switch D2



Fuente: propia

## 5.3 CONFIGURACION PROTOCOLO HSRPv2 SWITCH D1

Realizar la configuración del protocolo HSRPv2, para las VLAN 100 y 102 se cambia la prioridad a 150 y se configura la versión 2 HSRP, Se tienen en cuenta los siguientes aspectos para cada una de las VLAN.

Configure el grupo 104 de HSRP de IPv4 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual 10.59.100.254.
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 4 y disminuya en 60.

Configure el grupo 114 de HSRP de IPv4 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual 10.59.101.254.
- Habilitar preferencia.
- Seguimiento del objeto 4 para disminuir en 60.

Configure el grupo 124 de HSRP de IPv4 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual 10.59.102.254.
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
- Habilitar preferencia.
- Seguimiento del objeto 4 para disminuir en 60.

Configure el grupo 106 de HSRP de IPv6 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6.
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 6 y disminuya en 60.

Configure el grupo 116 de HSRP de IPv6 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 6 y disminuya en 60.

Configure el grupo 126 de HSRP de IPv6 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6.
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 6 y disminuya en 60.

COMANDOS	DESCRIPCION			
Configure terminal	Ingresar a la configuración global			
interface vlan 100	Se ingresa al modo de configuración			
	de la interfaz			
standby version 2	Se configura versión 2 de HSRP			
standby 104 ip 10.59.100.254	Se configura grupo 104 de HSRP			
	asignando IP virtual			
standby 104 priority 150	Se configura grupo 104 de HSRP			
	estableciendo prioridad en 150			
standby 104 preempt	Se configura grupo 104 de HSRP			
	habilitando preferencia			
standby 104 track 4 decrement 60	Se configura grupo 104 de HSRP			
	para seguir el objeto 4 y disminuya			
	en 60			
standby 106 ipv6 autoconfig	Se configura grupo 106 de HSRP			
	asignando IPv6 virtual automática			
standby 106 priority 150	Se configura grupo 106 de HSRP			
	estableciendo prioridad en 150			
standby 106 preempt	Se configura grupo 106 de HSRP			
	habilitando preferencia			
standby 106 track 6 decrement 60	Se configura grupo 106 de HSRP			
	para seguir el objeto 6 y disminuya			
	en 60			
exit	Salir de la configuración actual			
interface vlan 101	Se ingresa al modo de configuración			

#### Tabla 31 Configuración Protocolo HSRPv2 switch D1

	de la interfaz
standby version 2	Se configura versión 2 de HSRP
standby 114 ip 10.59.101.254	Se configura grupo 114 de HSRP
	asignando IP virtual
standby 114 preempt	Se configura grupo 114 de HSRP
	habilitando preferencia
standby 114 track 4 decrement 60	Se configura grupo 114 de HSRP
	para seguir el objeto 4 y disminuya
	en 60
standby 116 ipv6 autoconfig	Se configura grupo 116 de HSRP
	asignando IPv6 virtual automática
standby 116 preempt	Se configura grupo 116 de HSRP
	habilitando preferencia
standby 116 track 6 decrement 60	Se configura grupo 116 de HSRP
	para seguir el objeto 6 y disminuya
	en 60
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 102	Se ingresa al modo de configuración
	de la interfaz
standby version 2	Se configura versión 2 de HSRP
standby 124 ip 10.59.102.254	Se configura grupo 124 de HSRP
	asignando IP virtual
standby 124 priority 150	Se configura grupo 124 de HSRP
	estableciendo prioridad en 150
standby 124 preempt	Se configura grupo 124 de HSRP
	habilitando preferencia
standby 124 track 4 decrement 60	Se configura grupo 124 de HSRP
	para seguir el objeto 4 y disminuya
	en 60
standby 126 ipv6 autoconfig	Se configura grupo 126 de HSRP
	asignando IPv6 virtual automática
standby 126 priority 150	Se configura grupo 126 de HSRP
	estableciendo prioridad en 150
standby 126 preempt	Se configura grupo 126 de HSRP
	habilitando preferencia
standby 126 track 6 decrement 60	Se configura grupo 126 de HSRP
	para seguir el objeto 6 y disminuya
	en 60
exit	Salir de la configuración actual
end	Salir de configuración global

Fuente: propia

:	• D1				× • D2				Ð		
exec priv logg line logi ! ! end	-timeou ilege 1 ing syn vty 0 4 n	ut 0 ( level nchroi 4	0 15 nous								
D1#sh	ow sta	ndby I	brief	P indicato	es configu	red to	preem	pt.			
Inter	face	Grp	Pri	P State	Active		Stand	bv	Virtu	al IP	
v1100		104	150	P Active	local		10.59	.100.2	10.59	.100.254	
v1100		106	150	P Active	local		FE80:	:D2:2	FE80:	:5:73FF:FE	A0:6A
v1101		114	100	P Standby	10.59.101	.2	local		10.59	.101.254	
vl101		116	100	P Standby	FE80::D2:	3	local		FE80:	:5:73FF:FE	A0:74
V1102		124	150	P Active	local		10.59	.102.2	10.59	.102.254	
Vl102 D1# <mark></mark>		126	150	P Active	local		FE80:	:D2:4	FE80:	:5:73FF:FE	A0:7E
Ċ	2	Ł	٤		🥌 29°C	^	ê 🗗	<i>(ii</i> , (1)) 👯	<b>₽</b> ESP	11:21 a.m. 18/11/2022	2
					Fuen	te: pr	opia				

Figura 20 Protocolo HSRPv2 switch D1

## 5.4 CONFIGURACION PROTOCOLO HSRPv2 SWITCH D2

Realizar la configuración del protocolo HSRPv2, para las VLAN 101 se cambia la prioridad a 150 y se configura la versión 2 HSRP, Se tienen en cuenta los siguientes aspectos para cada una de las VLAN.

Configure el grupo 104 de HSRP de IPv4 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual 10.59.100.254.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 4 y disminuya en 60.

Configure el grupo 114 de HSRP de IPv4 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual 10.59.101.254.
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
- Habilitar preferencia.
- Seguimiento del objeto 4 para disminuir en 60.

Configure el grupo 124 de HSRP de IPv4 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual 10.59.102.254.
- Habilitar preferencia.
- Seguimiento del objeto 4 para disminuir en 60.

Configure el grupo 106 de HSRP de IPv6 para la VLAN 100:

- Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 6 y disminuya en 60.

Configure el grupo 116 de HSRP de IPv6 para la VLAN 101:

- Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6.
- Establezca la prioridad del grupo en 150.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 6 y disminuya en 60.

Configure el grupo 126 de HSRP de IPv6 para la VLAN 102:

- Asigne la dirección IP virtual mediante la configuración automática de ipv6.
- Habilitar preferencia.
- Siga el objeto 6 y disminuya en 60.

COMANDOS	DESCRIPCION
Configure terminal	Ingresar a la configuración global
interface vlan 100	Se ingresa al modo de
	configuración de la interfaz
standby version 2	Se configura versión 2 de HSRP
standby 104 ip 10.59.100.254	Se configura grupo 104 de HSRP asignando IP virtual
standby 104 preempt	Se configura grupo 104 de HSRP habilitando preferencia
standby 104 track 4 decrement 60	Se configura grupo 104 de HSRP para seguir el objeto 4 y disminuya en 60
standby 106 ipv6 autoconfig	Se configura grupo 106 de HSRP asignando IPv6 virtual automática
standby 106 preempt	Se configura grupo 106 de HSRP habilitando preferencia
standby 106 track 6 decrement 60	Se configura grupo 106 de HSRP para seguir el objeto 6 y disminuya en 60
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 101	Se ingresa al modo de
	configuración de la interfaz
standby version 2	Se configura versión 2 de HSRP
standby 114 ip 10.59.101.254	Se configura grupo 114 de HSRP asignando IP virtual

#### Tabla 32 Configuración Protocolo HSRPv2 switch D2

standby 114 priority 150	Se configura grupo 114 de HSRP estableciendo prioridad en 150
standby 114 preempt	Se configura grupo 114 de HSRP habilitando preferencia
standby 114 track 4 decrement 60	Se configura grupo 114 de HSRP para seguir el objeto 4 y disminuya en 60
standby 116 ipv6 autoconfig	Se configura grupo 116 de HSRP asignando IPv6 virtual automática
standby 116 priority 150	Se configura grupo 116 de HSRP estableciendo prioridad en 150
standby 116 preempt	Se configura grupo 116 de HSRP habilitando preferencia
standby 116 track 6 decrement 60	Se configura grupo 116 de HSRP para seguir el objeto 6 y disminuya en 60
exit	Salir de la configuración actual
interface vlan 102	Se ingresa al modo de configuración de la interfaz
standby version 2	Se configura versión 2 de HSRP
standby 124 ip 10.59.102.254	Se configura grupo 124 de HSRP asignando IP virtual
standby 124 preempt	Se configura grupo 124 de HSRP habilitando preferencia
standby 124 track 4 decrement 60	Se configura grupo 124 de HSRP para seguir el objeto 4 y disminuya en 60
standby 126 ipv6 autoconfig	Se configura grupo 126 de HSRP asignando IPv6 virtual automática
standby 126 preempt	Se configura grupo 126 de HSRP habilitando preferencia
standby 126 track 6 decrement 60	Se configura grupo 126 de HSRP para seguir el objeto 6 y disminuya en 60
exit	Salir de la configuración actual
end	Salir de configuración global

: •	D1			• D2			×	€	
exec-tin privile; logging line vty login ! ! end	meout 0 ge level synchro 04	0 15 nous							
D2#show :	standby	brief P 	indicate	s configure	d to	preemp	ot.		
Interface	e Grø	Pri P	State	Active		Stand	v	Virtu	al IP
V1100	104	100 P	Standby	10.59.100.1		local		10.59	.100.254
V1100	106	100 P	Standby	FE80::D1:2		local		FE80:	:5:73FF:FEA0:6A
V1101	114	150 P	Active	local		10.59	.101.1	10.59	.101.254
Vl101	116	150 P	Active	local		FE80::	:D1:3	FE80:	:5:73FF:FEA0:74
Vl102	124	100 P	Standby	10.59.102.1		local		10.59	.102.254
Vl102 D2#	126	100 P	Standby	FE80::D1:4		local		FE80:	:5:73FF:FEA0:7E
8	/ 🛃	٥	(2)	🥌 29°C	^	ê 🗗	<i>(i</i> , 1)) 🕏	ESP	11:24 a.m. 18/11/2022
				Fuente	: pro	opia			

Figura 21 Protocolo HSRPv2 switch D2

#### CONCLUSIONES

Se logra construir la red que se propone en la prueba de habilidades del diplomado CCNP con el uso del simulador GNS3 desarrollando actividades para configurar los ajustes básicos del dispositivo y el direccionamiento de la interfaz, estructurando redes conmutadas mediante el uso del protocolo STP y la configuración de VLAN logrando comprender las características de una infraestructura de red jerárquica convergente. También se realiza la configuración de la red de capa 2 y la compatibilidad entre los hosts teniendo que configurar los protocolos de enrutamiento y la redundancia de primer salto HSRPv2, logrando profundizar las habilidades aprendidas tanto en el diplomado como en el proceso académico desarrollado en toda la carrera de ingeniería electrónica.

Se aprende a diseñar soluciones de la red escalable mediante configuraciones básicas y avanzadas de protocolos de enrutamiento como la configuración de la interfaz troncal de los switches y la creación de la VLAN nativa del enlace troncal, habilitando el protocolo RST y el puente raíz de acuerdo con los datos proporcionados para la implementación de servicios IP con calidad de servicio en ambientes de red empresariales LAN y WAN. Adicionalmente se crean los EtherChannel LACP en todos los switches, los puertos de acceso de dispositivos finales y finalmente afirman el servicio DHCP IPv4 en PC2 y PC3 para probar la conectividad LAN local, hacer ping desde PCS a otros dispositivos.

Se logra planificar redes inalámbricas, de acceso remoto y sitio a sitio seguras para la aplicación de servicios de autenticación, roaming y localización, configurando los routers y switches en protocolos OSPFv2 en el área única 0 y se propagan rutas predeterminadas configurando en la red ISP el protocolo MP-BGP entre las redes ASN300 y ASN500. Finalmente se implementan redes empresariales con acceso seguro a través de la automatización y virtualización de la red para aplicar metodologías de solución de problemas en ambientes de red corporativos LAN y WAN.

## BIBLIOGRAFÍA

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Enterprise Network Architecture. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Fabric Technologies. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Network Assurance. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Understanding Wireless Roaming and Location Services. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Authenticating Wireless Clients. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Troubleshooting Wireless Connectivity. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Foundational Network Programmability Concepts. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Introduction to Automation Tools. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8